FIELD DEVICES – ***POSITIONERS*** Quick Guide

05.2018 **QG EVE0109 B1-(int)**

SRD960 Universal Positioner



Quick Guide	glish)
Kurzanleitung	ıtsch)
Guide d'utilisation rapide (Frai	nçais)



FIELD DEVICES – ***POSITIONERS*** Quick Guide

SRD960 Universal Positioner

These instructions are to be used as a guide for quick start-up. For more detailed information please refer to the standard documents "Master Instructions" and "Product Specification Sheet". These can be found on our Website.

1. MOUNTING TO ACTUATORS

Mounting adapters

Be sure to have the right mounting adapter.

Option N for:

- NAMUR mounting, according to IEC 534-6
- Direct mounting to FoxPak and FoxTop actuators
- · Rotary actuators, according to VDI/VDE 3845

Option R for:

• Rotary actuators, according to VDI/VDE 3845

Option T for:

- Integrated mounting with air connections on rear
- Rotary actuators, according to VDI/VDE 3845

Option D for:

- NAMUR mounting, according to VDI/VDE 3847
- Rotary actuators, according to VDI/VDE 3845

Option F for:

- NAMUR mounting, according to IEC 534-6
- Rotary actuators, according to VDI/VDE 3845











MOUNTING TO ACTUATORS

During operation the flat side of the spindle 9 on the back of the positioner must always point towards the arrow 26. The working angle around this position is $\pm 45^{\circ}$.



Equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising from the use of this material.



QG EVE0109 B-(en)

05.2018

MOUNTING TO LINEAR ACTUATORS

NAMUR Mounting - left hand -



Feedback lever for linear actuators:

The carrier bolt **B** is in the slot of the feedback lever **A** and the compensating spring **F** touches the carrier bolt. **B F A**



Carrier bolt B:

1 Threaded sleeve 2 Stud 3 Coupling piece



MOUNTING TO ROTARY ACTUATORS

• Do not tighten grub screw **4** against the thread of spindle **9**!

• When in use, the flat side of the spindle 9 must move (0 \leftrightarrow 100%) in front of the arrow 26.

• When the product temperature rises, the drive shaft **1** increases in length. Therefore, the rotary adapter **3** must be mounted so that approx. 1 mm (0.04 in.) of clearance results between the drive shaft **1** and the rotary adapter **3**. This is achieved by placing an appropriate number of washers **5** on the feedback spindle **9**, before attaching the rotary adapter. Two washers should result in a clearance of 1 mm.

NAMUR Mounting - right hand -



Direct Mounting





Actuator, left turning





2. CONNECTIONS

Check before mounting fittings and cable glands if threads are matching, otherwise housing can be damaged. Type of thread is marked at housing.

Ground

Connect earth cable to screw #1 or screw #2 (in the electrical connection compartment, see next page).

PNEUMATIC CONNECTIONS

Air supply (s): 1.4 to 6 bar (but not more than the max. pressure of actuator), free of oil, dust and water, according to ISO 8573-1 Solid particle class 2, oil rate class 3!



Actuator, right turning





3. ELECTRICAL CONNECTIONS

The safety requirements of document EX EVE0001 as well as the requirements of PSS EVE0109 and MI EVE0109 for SRD960 must be observed!

3.1 Setpoint Electric Terminal A

3.1.1 SRD960-xH (HART)



3.1.2 SRD960-xP (PROFIBUS PA) SRD960-xQ (FIELDBUS FF)

11	1	2	
			Bus connection acc. to IEC 1158-2 Supply voltage 9 to 32 V dc

3.2 Additional I/O Electric Terminal B

- 3.2.1 Two binary outputs (SRD960-xxP) Two-wire system, acc. to DIN 19234
- 3.2.2 Two binary inputs (SRD960-xxB)

Binary inputs with internal supply for connection of sensors or switches (switch **closed** for a normal operation)

3.2.3 Position feedback 4-20 mA and 1 Alarm (SRD960-xxQ)

Analog output 4-20 mA and Binary output Two-wire system acc. to DIN 19234

3.2.4 Two binary in-/outputs (SRD960-xxE) Two-wire system acc. to DIN 19234

3.3 Inductive Limit Switches Electric Terminal B

3.3.1 SRD960-xxxT or U

Two-wire proximity sensors, acc. to 19234 or NAMUR





*! Loosen protection screw first, to open the cover and access the electrical connection compartment. This screw also unlocks the cover for electronic compartment. **The safety requirements must be observed**!



 External power supply

 Binary output ,

 Two-wire system, supplied by

 external power supply 8 to 36 V dc

81+82-83+84-Binary in-/ output , Two-wire system, supplied by external power supply 8 to 36 V dc Binary in-/ output , Two-wire system, supplied by external power supply 8 to 36 V dc

3.3.2 SRD960-xxxR



3.3.3 SRD960-xxxV

Warning: For connection of micro switches please refer to MI (Master Instruction) and obey the safety requirements described in document EX EVE0001!

4. START UP (Setting by means of local keys and LCD)

After mounting the positioner on the actuator, air and electrical input connected, you can start-up the SRD. The positioner can be adjusted by means of a local key-pad and LCD.

WARNING

To avoid any personal injury or property damage from sudden or fast movement, during configuration: Do not put your finger or other part at any time inside the valve or in any moving part of the actuator or in the feedback lever mechanism. Do not touch the rear part of the positioner at any time.



IN OPERATION:

An already configured device may show the following display:

87.5 % Valve position

Process variable

For configuration press **①** and Main menu appears.

CONFIGURATION with push buttons and LCD: If the SRD wasn't configured yet, the Main menu*) appears automatically after power-up:

SR	D Main Menu
1	Mounting
2	Autostart
3	Valve Action

(The selected item is displayed with dark background.) In menu 1 you select the type of mounting: Press key \checkmark to enter this menu.

Select your 'Type of mounting' by pressing (+) or (-):

1 1	Mounting		
1.1	Stroke left		
1.2	Stroke right		
1.3	Rot cclockw		

Press key \checkmark to confirm and save. The SRD moves back to Main menu again.

SRD	Main	Menu
1	Mounti	ing
2	Autost	cart
3	Valve	Action

To enter next menu (= menu 2, Autostart) press (+) once:

SR	D Main Menu
1	Mounting
2	Autostart
3	Valve Action

Now press key \checkmark to enter menu 'Autostart'. (Continued on next page.)

The menu language can be changed over to another stored language. For this select 9.8.2 [German] or 9.8.3 [as ordered] and confirm with \checkmark key.

Leave menu by repeated pressing of **1** key.

^{*)} On delivery the menu language in the display is English.

Several Autostart options are available. Select relevant Autostart by pressing (+) or (-):

2	F	Aut	OS	tar	ť	
~	-	_				

2.3 Enhanced

- 2.1 Endpoints 2.2 Standard
- ightarrow Determines only the mechanical stops of actuator / valve
- → Recommended for standard applications
- ightarrow Optimized control behaviour compared to Standard Autostart
- 2.4 Smooth resp.
 2.5 Fast resp.

 \rightarrow Damped control behaviour for e.g. smaller actuators

 \rightarrow Undamped control behaviour for e.g. larger actuators

Press key \checkmark to confirm and to launch Autostart. The automatic adaptation to the actuator is composed of a sequence of steps indicated on the LCD.

With the last step the device is IN OPERATION:

87.5 % Valve position

Process variable



Diagnostic messages see following table.

5. TROUBLE SHOOTING (For more details see MI EVE0109 E)

Autostart err 1	
Description of message / LCD text	Remedy
Air supply too low	Check air supply
Feedback lever (linear actuator) or Coupling (rotary actuator) incorrectly linked. Potentiometer moves out of	Check mounting. Flat area points to arrow on housing
operating range of $\pm 47^{\circ}$ of 0° position	
Coupling (rotary actuator) incorrectly linked	Check mounting
(R and L interchanged)	
Pneumatic output to actuator closed or not tight. When	Check pneumatic connections
direct mounting onto FlowTop or FlowPak, the screw plug	
y1-d is not removed	
Mechanical stops not determinable	Check spring movement of actuator /
	check air supply / Check mounting
When using a booster or spool valve, no control	Device version is not suitable for this actuator; select version with
parameters can be determined, since air capacity is too high	smaller air capacity or remove booster
Control parameter too high since air capacity is too high	Use a booster or the version with spool valve. Reduce control
(in general, oscillation in valve movement)	parameter propgain (Menu 6.1 and 6.2)
Possibly incomprehensible configuration data	Reset configuration, see Menu 9.1

Option board err	
Description of message / LCD text	Remedy
Configured status of the SRD deviates from existing	Check if correct option board has been connected
version (e.g. Option board has been inserted	Confirm message by pressing key
subsequently)	
Bad contact	Connections to terminals interchanged
	Check connections
	Tighten electronics
Defective	Exchange option board

Ctrl diff error	
Description of message / LCD text	Remedy
Actuator problems (high friction or blocked)	Check actuator
Insufficient air supply	Check air supply / air filter
Insufficient parameters for position controls,	Check control parameter,
for example, amplification too small	check pneumatic components
IP module or pneumatic amplifier defect	Check with Menu 7; replace if necessary

MENU STRUCTURE FOR SRD991 / SRD960

SRD Main Menu

	Menu	Factory	Description	00.17
		configuration		06.17
-		,	Linear actuator left band or direct mounting	
	1.1 Stroke left	*		
	1.2 Stroke right		Deter actuator, right-hand mounting	
	1.3 Rot cclockw		Rotary actuator, opening counter-clockwise	
	<u> </u>		Rotary actuator, opening clockwise	
	1.5 Linear Pot.		For Top Mounting (only for SRD991)	
	2 Autostart			
Γ	2.1 Endpoints		Adaptation of the mechanical stops only	
	2.2 Standard		Autostart recommended for standard application	
	2.3 Enhanced		Enh. Autostart. Optimized control behaviour compared to Standard Autostart	
	2.4 Smooth Resp.		Enh. Autostart. Damped control behaviour for e.g. smaller actuators	
	2.5 Fast Resp.		Enh. Autostart. Undamped control behaviour for e.g. larger actuators	
	2 Valve Action			
┝			Action of Positioner:	
	3.1 3KD	4	Value opens with increasing setpoint value	
	3.1.1 Direct	v	Valve opens with increasing setpoint value	
	3.1.2 Reverse		Action of Foodback Unit:	
	3.2 Feedback	,	Action of Feedback Onit.	
	3.2.1 Direct	~	Increasing Current with increasing valve position	
	<u>3.2.</u> 2 Reverse		Decreasing Current with increasing valve position	
	3.3 Accessories		N	
	<u>3.3.</u> 1 None		No accessories mounted	
	3.3.2 Booster		Booster mounted	
	4 Character			
Ē	4.1 Linear	\checkmark	Linear characteristic	
	4.2 Eg Perc 1:50		Equal percentage characteristic 1:50	
	4.3 Quick open		Inverse equal percentage characteristic 1:50 (quick opening)	
	4.4 Customer		Custom characteristic (Configuration via DTM)	
	E limite/alarme		(Not locally available with LED versions of communication FE and Profibus)	
-	5 Linits/alaritis	• 0.9/	Closing limit is set to input value	
	5.1 Lower Infilt	0%	0%-tight scaling point is set to input value	
	5.2 Cutoff low	1%	100% tight scaling point is set to input value	
	5.3 Cutoff nigh	100 %	Opening limit is set to input value	
	5.4 Opper limit	100 %	Split range 0.%; input value corresponde to 0.%	
	5.5 Splitr 0%	4 mA	Split range 0 %. Input value corresponds to 0 %	
	5.6 Splitr 100 %	20 mA	opin range roo /o. input value conesponds to roo /o	
	5.7 Lower Alarm	-10 %	Lower position alarm on output 1 is set to input value	
	5.8 Upper Alarm	110 %	Configuration of rated stroke of 0 % at 4 mA	
	5.9 Valve 0 %	4 mA	Configuration of rated stroke of 100 % at 4 IIIA	
	5.10 valve 100 %	20 MA	Tuning of position for mounting adaption	
	5.11 valve corr.		Configuration of nominal travel	
	5.12 Stroke	x ⁻ /20mm	Configuration of temperature and pressure unit CL or Angle US	
	5.13 Units	SI	Conliguration of temperature and pressure unit SF of Anglo US	
	6 Parameters			
ſ	6.1 Gain closing	15	P: Proportional gain for 'close valve'	
	6.2 Gain opening	2	P: Proportional gain for 'open valve'	
	6.3 Res time cl	7.5	I : Integration time for 'close valve'	
	6.4 Res time op	2.7	I : Integration time for 'open valve'	
	6.5 Rate time cl	0.0	D: Derivative time for 'close valve'	
	6.6 Rate time op	0.0	D: Derivative time for 'open valve'	
	6.7 Trav time cl	0.35	Positioning time for 'close valve'	
	6.8 Trav time op	0.35	Positioning time for 'open valve'	
	6.9 Control gap	0.1	Permitted dead band for control difference	
	6.10 Fine tuning		Fine tuning of control for booster applications	
				-

7 Output		Manual setting of IP Module for testing of pneumatic output
8 Setpoint		Manual setting of valve position
8 1 12 5 % Steps		Setpoint changes of 12.5 % steps by using push buttons Up or Down
8.2 1% Steps		Setpoint changes of 1 % steps by using push buttons Up or Down
8.2 1 % Steps		Setpoint changes of 0.1 % steps by using push buttons Up or Down
8.5 0.1 % Steps		Start the Partial Stroke Test
<u>8.4</u> D0 PS1		
<u>9 W</u> orkbench		
9.1 Reset Config		Resetting of configuration to setting "ex factory"
9.2 Calib. 4 mA		Calibrate input current to 4 mA
9.3 Calib. 20 mA		Calibrate input current to 20 mA
9.4 Calib. –45°		Calibrate position measuring value to -45°
9.5 Calib. +45°		Calibrate position measuring value to +45°
9.6 Reset all 1		Resetting of configuration and Calibration (!) to "ex factory" setting for single-acting
9.7 Reset all 2		Resetting of configuration and Calibration (!) to "ex factory" setting for double-acting
		output
9.8 Go Online		Setting position into mode Online (Service function only)
9.9 Menu Lang		
<u>9.9.</u> 1 English	\checkmark	
<u>9.9.</u> 2 Deutsch		Standard German
<u>9.9.</u> 3 Français		Preselected / freely definable
9.10 LCD orient		LCD Orientation:
<u>9.10</u> .1 Normal	\checkmark	Normal orientation of writing on LCD
<u>9.1</u> 0.2 Flipped		Reverse orientation of writing on LCD
10 Profibus PA - Bus Address		Profibus only.
10.1 Address LSB		Ratio from Dec. 0 / Hex 00 to Dec. 15 / Hex 0F
10.2 Address MSB		Ration from Dec. 0 / Hex 00 to Dec. 112 / Hex 70
10.3 Address	126	Display of Bus Address from Dec. 1 to 127 (Hex 00 to 7F)
10 FOUNDATION Fieldbus H1		FF only.
Disabled	1	Simulate disabled
Enchlad		Simulate enabled
Link Master		Link Master active
		Link Master de-activated
Basic field dev	V 040	Bus Address, change by using bush buttons Up or Down
10.3 Address	240	Dus Address, thange by using push bullons op of Down

Schneider Electric Systems USA, Inc. 38 Neponset Avenue Foxboro, MA 02035 United States of America http://www.schneider-electric.com Global Customer Support Inside U.S.: 1-866-746-6477 Outside U.S.:1-508-549-2424 https://pasupport.schneider-electric.com Copyright 2010-2018 Schneider Electric Systems USA, Inc. All rights reserved.

Schneider Electric is a trademark of Schneider Electric Systems USA, Inc., its subsidiaries, and affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.



DOKT 534 022 056 FW18 FD-QG-PO-001-EN

SRD960 Universeller Stellungsregler

Diese Instruktionen dienen als Anleitung für eine schnelle Inbetriebnahme. Ausführlichere Informationen sind in den Dokumenten "Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung" und "Typenblatt", die Sie auch auf unserer Webseite finden.

1. MONTAGE AN ANTRIEBE

Montage-Adapter

Stellen Sie sicher, dass der richtige Adapter vorliegt.

Option N für:

- NAMUR-Anbau, nach IEC 534-6
- Direktanbau an FlowPak- und FlowTop-Antriebe
- Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845

Option R für:

• Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845

Option T für:

- Integrierte Montage mit rückseitigen Luftanschlüssen
- Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845

Option D für:

- NAMUR-Anbau, nach VDI/VDE 3847
- Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845

Option F

wie Option N, jedoch ohne Luftanschluss y1-d (mit externer Verrohrung für y)



05.2018









Mittellage einstellen

Auf der Rückseite des Stellungsreglers ist die Anlenkwelle **9**. Die Anlenkwelle steht richtig, wenn der Pfeil **26** auf die Flachstelle der Anlenkwelle zeigt. Der Arbeitsbereich ist dann \pm 45 Grad um diese Position.



Installation, Bedienung sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Materials ergeben.



QG EVE0109 B-(de)

MONTAGE AN LINEARANTRIEBE NAMUR

Anbau nach NAMUR - linksseitig -



Anlenkhebel bei Linearantrieben:

Der Anlenkbolzen **B** greift in den Schlitz des Anlenkhebels **A** ein. Die Ausgleichsfeder **F** liegt am Anlenkbolzen an.



Anlenkbolzen B:

1 Gewindehülse 2 Gewindestift 3 Kupplungsstück



ANBAU AN SCHWENKANTRIEBE

• Den Gewindestift **4** nicht gegen das Gewinde der Anlenkwelle **9** schrauben, sondern gegen die Flachstelle!

• Bei 50% Sollwert muss sich die Flachstelle der Anlenkwelle **9** vor dem Pfeil **26** befinden.

• Bei steigender Produkttemperatur reduziert sich der Abstand zwischen Antriebswelle 1 und Kupplungsstück 3. Daher sollte ein Spiel von etwa 1 mm gewährleistet sein. Dies wird erreicht, indem vor dem Anschrauben des Kupplungsstücks eine entsprechende Anzahl von Scheiben 5 auf die Anlenkwelle 9 gelegt wird. Die genaue Anzahl der Scheiben ist durch Versuch zu bestimmen. 2 Scheiben sollten ein Spiel von ca. 1 mm ergeben.

Anbau nach NAMUR - rechtsseitig -



Direktanbau





Anbau bei linksdrehendem Antrieb





2. ANSCHLÜSSE

Prüfen Sie vor der elektrischen und pneumatischen Verschraubung, ob die Gewinde zueinander passen, sonst kann das Gehäuse beschädigt werden. Die Art des Gewindes ist am Gehäuse gekennzeichnet.

Erdung

Anschluss der Erdleitung an Schraube #1 oder #2 (im Klemmenraum, siehe nächste Seite).

PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE

Zuluftversorgung (s): 1,4 bis 6 bar (aber nicht höher als der Maximaldruck des Antriebes), frei von Öl, Staub und Wasser, entsprechend ISO 8573-1 Solid particle class 2, Oil rate class 3!



s: Zuluft Y=Y1=I, Y2=II: pneumatische Ausgänge (--): verschlossen

Anbau bei rechtsdrehendem Antrieb





3. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Die Sicherheitsbestimmungen im Dokument EX EVE0001 sowie die Bestimmungen in PSS EVE0109 und MI EVE0109 müssen beachtet werden!

3.1 Sollwert Anschlussklemmen A

3.1.1 SRD960-xH (HART)



3.1.2 SRD960-xP (PROFIBUS PA) SRD960-xQ (FIELDBUS FF)

11	12		
		Busanschluss nach IEC 1158-2 Versorgungsspannung 9 32	V dc

3.2 Zusätzliche Ein-/Ausgänge Anschlussklemmen B

3.2.1 Zwei Binärausgänge (SRD960-xxP) Zweidraht-System nach DIN 19234

- 3.2.2 Zwei Binäreingänge (SRD960-xxB) Binäreingänge mit interner Versorgung zum Anschluss von Schaltern oder Sensoren (Schalter geschlossen im Normal-Zustand!)
- 3.2.3 Stellungsrückmeldung 4-20 mA und 1 Alarm (SRD960-xxQ)

Analogausgang 4-20 mA und Binärausgang Zweidraht-System nach DIN 19234

3.2.4 Zwei Binär-Ein-/Ausgänge (SRD960-xxE) Zweidraht-System nach DIN 19234

3.3 Induktiver Grenzwertgeber Anschlussklemmen B

3.3.1 SRD960-xxxT oder U

Zweidraht-Sensoren, nach DIN 19234 oder NAMUR



•	- 4	<u>_</u>		· ·	5.	-	
			_				Schaltverstärker mit eigensicherem Steuerstromkreis
							Schaltverstärker mit eigensicherem Steuerstromkreis

3.3.3 SRD960-xxxV

Achtung: Beim Anschluss der Mikroschalter sind die Hinweise in der MI sowie die Sicherheitsbestimmungen im Dokument EX EVE0001 zu beachten!



! Zuerst die Sicherungsschraube () lösen, dann kann der Deckel vom elektrisch Anschlussraum abgeschraubt werden. Diese Schraube entriegelt auch den Schraubdeckel des Elektronikraumes.







81+82-83+84-

-	_	_	
		L	Binär-Ein-/Ausgang,
			Zweidraht-System, zu versorgen
			mit ext. Speisegerät 8 36 V DC
			Binär-Ein-/Ausgang,
			Zweidraht-System, zu versorgen
			mit ext. Speisegerät 8 36 V DC

3.3.2 SRD960-xxxR

41+43-42 52



4. INBETRIEBNAHME (Einstellung mit lokalen Tasten und LCD)

Nach Anbau an den Antrieb und pneumatischem und elektrischem Anschluss können Sie den SRD in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme kann mit den lokalen Drucktasten und der LCD-Anzeige erfolgen.

WARNUNG

Zur Vermeidung von Verletzungen oder Sachschäden durch plötzliche, schnelle Bewegung während der Konfigurierung: Gehen Sie niemals mit Fingern oder anderem in das Ventil oder in einen beweglichen Teil des Stellantriebs oder an den Anlenkmechanismus. Berühren Sie niemals den hinteren Teil des Stellungsreglers.



IN BETRIEB:

Ein bereits konfigurierter SRD hat z.B. folgende Anzeige:

87.5 % Ventilposition

Prozessvariable

Zum Konfigurieren 1 drücken und es erscheint das Hauptmenü.

KONFIGURIERUNG mit Drucktasten und LCD:

Wenn der SRD noch nicht konfiguriert ist, erscheint nach dem Einschalten automatisch das Hauptmenü: *

SRD Hauptmenu

1 Anbau

2 Autostart

3 Wirkungsweise

(Beim Konfigurieren ist der jeweils angewählte Menüpunkt dunkel hinterlegt.)

In Menü 1 kann die Anbauseite ausgewählt werden: Durch Drücken der Taste ✓ kommt der SRD in dieses Menü.

Wählen Sie dann mit den Tasten (+) oder (-) die Anbauseite aus:

1 Anbau	
1.1 Hub links	
1.2 Hub rechts	
1.3 Dreh G.Uhrz.	

Mit ✓ bestätigen und speichern. Der SRD springt eine Menü-Ebene zurück und ist wieder im Hauptmenü:

SRD Hauptmenu				
1	Anbau			
2	Autostart			
3	Wirkungsweise			

Zum nächsten Menü (= Menü 2, Autostart), 1x (+) drücken:

SF	SRD Hauptmenu			
1	Anbau			
2	Autostart			
3	Wirkungsweise			

Durch Drücken der Taste ✓ kommt der SRD in das Menü zur Auswahl des gewünschten Autostarts: (Fortsetzung auf der nächsten Seite)

^{*} Im Auslieferungszustand ist die voreingestellte Menüsprache im Display in Englisch. Die Menüsprache kann z.B. auf Deutsch umgestellt werden. Hierzu 9.8.2 auswählen, mit der Taste ✓ bestätigen und durch mehrmaliges Betätigen von 1 das Menü wieder verlassen.

Es sind verschiedene Autostart-Optionen verfügbar. Wählen Sie aus mit den Tasten (+) oder (-)

2 Autostart	
2.1 Anschläge	> Ermittelt nur die mechanischen Anschläge des Antriebs/Ventils
2.2 Standard	> Empfohlener Autostart für Standard-Applikationen
2.3 Erweitert	> Zur Optimierung der Reglereinstellung gegenüber dem Standard
2.4 Sanfte Antw.	> Gedämpfte Reglereinstellung für z.B. kleinere Antriebe
2.5 Schnel.Antw.	> Ungedämpfte aggressivere Reglereinstellung für z.B. größere Antriebe

Mit der Taste ✓ bestätigen, um Autostart einzuleiten. Die automatische Anpassung an den Antrieb erfolgt in nacheinander ablaufenden Schritten, die auf dem LCD angezeigt werden.

Nach dem letzten Schritt ist der Stellungsregler IN BETRIEB:

87.5 %	
Ventilposition	

Prozessvariable

87.5 % Ventilposition Regelabweichung

Fehlermeldungen siehe nächsten Abschnitt

5. DIAGNOSE, FEHLERSUCHE (Weitere Einzelheiten siehe auch MI EVE0109)

Autost. Fehler 1	
Beschreibung / LCD-Anzeige	Abhilfe
Zuluftdruck zu gering	Zuluftdruck prüfen
Anlenkhebel (Hubantrieb) bzw. Kupplung (Schwenkantrieb)	Anlenkung prüfen
falsch montiert. Potentiometer fährt aus dem Arbeitsbereich	Flachstelle muss zum Pfeil am Gehäuse zeigen
± 47 % um Mittellage	
Kupplungsstück (Schwenkantrieb) falsch montiert	Anlenkung prüfen
(R und L verwechselt)	
Pneumatischer Ausgang zum Antrieb verschlossen oder	Pneumatische Anschlüsse überprüfen
undicht / Bei Direktanbau ist die Verschlussschraube y1-d	
nicht entfernt	
mech. Anschläge nicht bestimmbar	Federlaufbereich des Antriebs prüfen /
	Zuluftdruck prüfen / Anlenkung prüfen
Beim Einsatz eines Leistungsverstärkers oder Spool valve	Gerätevariante ist nicht geeignet für diesen Antrieb;
lassen sich keine Regelungsparameter bestimmen, da die	Ausführung mit geringerer Luftleistung wählen oder
Luftleistung zu hoch ist	Leistungsverstärker entfernen
Regelungsparameter wurden zu hoch ermittelt, da Luftleistung	Einsatz eines Leistungsverstärkers (Booster) oder der Variante
zu gering ist (i.d.R. Oszillation in Ventilbewegung)	mit Spool valve. Regelungsparameter PropVerstärkung
	verkleinern (Menü 6.1 und 6.2 a)
evtl. unplausible Konfigurierungsdaten	Rücksetzen der Konfigurierung, siehe Menü 9.1

Optionskarte ?	
Beschreibung / LCD-Anzeige	Abhilfe
Konfigurierter Zustand des SRD weicht von vorliegender	Prüfen, ob richtige Options-Platine gesteckt ist. Meldung und
Ausführung ab (Optionsplatine wurde z.B. nachträglich	somit neue Geräteausführung bestätigen mit Taste \checkmark .
gesteckt)	
Kontaktproblem	Anschlüsse an Klemmen vertauscht
	Steckkontakte prüfen
	Elektronik festschrauben
Defekt	Tausch der Options-Platine

Regelabweichung	
Beschreibung / LCD-Anzeige	Abhilfe
Antriebsprobleme, z.B. Spindelreibung zu hoch	Antrieb und Stopfbuchse prüfen
Zuluftdruck oder Luftleistung zu gering	Zuluft / Luftfilter prüfen
unzureichende Parameter für Positionsregler,	Regler-Parameter prüfen,
z.B. Verstärkung zu klein	Pneumatik-Komponenten prüfen
I/P-Modul oder pneumatischer Verstärker defekt	mit Menü 7 testen, ggf. austauschen

Menüstruktur des SRD991 / SRD960 mit LCD



7 Pneumatikausg		Direkt Ansteuerung das IP-Modul zum Testen der Pneumatik
8 Sollwert		Manuelle Vorgabe der Ventilstellung zur Vorgabe von Sollwertsprüngen
8.1 12.5-%-Schr.		Sollwert-Vorgabe in 12,5% Schritten mittels UP oder DOWN
8.2 1-%-Schritte		Sollwert-Vorgabe in 1% Schritten mittels UP oder DOWN
8.3 0.1-%-Schritte		Sollwert-Vorgabe in 0,1% Schritten mittels UP oder DOWN
8.4 PST starten		Starten Partial Stroke Test
<u>9 W</u> erkstatt		
9.1 Werkseinst.		Rücksetzen der Konfiguration auf Einstellung 'ab Werk', danach Zustand AUSSER BETRIEB
9.2 Kalib. 4 mA		Eingangsstrom auf 4 mA kalibrieren
9.3 Kalib. 20 mA		Eingangsstrom auf 20 mA kalibrieren
<u>9.4 Kalib45°</u>		Positionsmesswert auf –45° kalibrieren
<u>9.5 Kalib. +45°</u>		Positionsmesswert auf +45° kalibrieren
9.6 Grundeinst 1		Rücksetzen der Konfiguration und Kalibrierungen (!) auf Einstellung 'ab
		Werk' für einfachwirkenden Ausgang -> danach Zustand AUSSER
		BETRIEB
9.7 Grundeinst 2		Werk' für denneltwirkenden Ausgang -> danach Zustand AUSSEP
		BETRIEB
9.8 Setze Online		Stellungsregler Online Setzen
9.9 Menüsprache		
9.9.1 English	\checkmark	Standard
9.9.2 Deutsch		Standard
9.9.3 Francais		Vorselektierte / Frei wählbare Menüsprache
9.10 LCD Orient		
9.10.1 Normal	\checkmark	Normale Ausrichtung der LCD-Anzeige
9.10.2 Gedreht		Gedrehte Ausrichtung der LCD-Anzeige
10 Busadresse - Profibus PA		Nur bei Profibus.
10.1 Adresse LSB		Bereich von Dez. 0 / Hex 00 bis Dez. 15 / Hex 0F
10.2 Adresse MSB		Bereich von Dez. 0 / Hex 00 bis Dez. 112 / Hex 70
10.3 Adresse	126	Anzeige der Busadresse von Dez. 1127 (Hex 007F)
10 FOUNDATION Fieldbus H1		Nur bei H
10.1 Simulation	,	
Gesperrt	\checkmark	Simulate (Simulation) sperren
Freigegeben		Simulate (Simulation) freigeben
10.2 Protil		Link Mootor aktiv
Link Master		LITIK IVIASTET AKTIV
Basisgerät	✓	LITIK Waster de-aktiven
10.3 Adresse	248	Dus-Auresse, versiendar millers rasien op oder Down
		l

Schneider Electric Systems USA, Inc. 38 Neponset Avenue Foxboro, MA 02035 United States of America http://www.schneider-electric.com Global Customer Support Inside U.S.: 1-866-746-6477 Outside U.S.:1-508-549-2424 https://pasupport.schneider-electric.com Copyright 2010-2018 Schneider Electric Systems USA, Inc. All rights reserved.

Schneider Electric is a trademark of Schneider Electric Systems USA, Inc., its subsidiaries, and affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.



DOKT 534 022 056 FW18 FD-QG-PO-001-DE

INSTRUMENT – *****POSITIONNEURS***** Guide rapide

SRD960 Positionneur universel

Ces instructions sont une aide pour une mise en service rapide. Pour plus d'information sur le produit veuillez vous reporter aux documents standards «fiche technique» et «Instructions de montage et de service» disponible sur internet.

1. MONTAGE SUR LE SERVOMOTEUR

Plaque de préparation pour le montage

Assurer vous que vous possédez la plaque adéquate pour la préparation au montage.

Option N pour:

- Montage NAMUR selon IEC 534-6
- Montage direct sur servomoteur FoxPak et FoxTop
- Servomoteur rotatif selon VDI/VDE 3845

Option R pour:

• Servomoteur rotatif selon VDI/VDE 3845

Option T pour:

- Montage intégré avec sortie d'air postérieure
- Servomoteur rotatif selon VDI/VDE 3845

Option D pour:

- Montage NAMUR selon VDI/VDE 3847
- Servomoteur rotatif selon VDI/VDE 3845

Option F pour:

- Montage NAMUR selon IEC 534-6
- Servomoteur rotatif selon VDI/VDE 3845











MISE EN POSITION

En fonctionnement la flèche **26** doit toujours pointer le méplat de l'axe de traversée **9**. La zone de travail est de $\pm 45^{\circ}$ autour de la position centrale.



L'instrument doit être installé, mis en service, utilisé et maintenu par du personnel qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité en cas de mauvais usage de l'instrument.



QG EVE0109 A-(fr)

05.2018

MONTAGE SUR SERVOMOTEURS LINÉAIRES

Montage NAMUR - à gauche -



Levier d'accouplement pour servomoteurs linéaires:

Le doigt d'accouplement B doit se trouver dans la lumière du levier d'accouplement A et le ressort de compensation F doit être en contact avec le doigt d'accouplement



Doigt d'entrainement B:

1 Douille filetée 2 Tige 3 Pièce d'accouplement



MOUNTING TO ROTARY ACTUATORS

• Ne pas visser la vis **4** contre le filetage de l'axe de traversée **9**, mais sur le méplat!

• En fonctionnement le méplat de l'axe de traversée **9** doit tourner devant la flèche **26**.

• L'axe du servomoteur **1** s'allonge sous l'effet de la chaleur produite lors du fonctionnement du servomoteur. C'est pourquoi l'adaptateur **3** doit être monté de façon à ce qu'il y ait, entre lui et l'axe de transmission **1**, un jeu d'environ 1 mm. Ce jeu peut être obtenu en ajoutant un nombre approprié de rondelles **5** sur l'axe de traversée **9**.

Montage NAMUR - à droite -



Montage direct





Servomoteur, sens de rotation antihoraire





2. RACCORDEMENTS

Avant le montage des raccords pneumatiques et presseétoupes, vérifier que les filetages soient compatibles. Les types de filetages sont indiqués sur le boitier.

Mise à la terre

Le raccordement à la terre peut se faire avec la vis #1 ou la vis #2 (à l'intérieur du compartiment raccords électriques voir page suivante).

RACCORDEMENTS PNEUMATIQUES

Air d'alimentation (s): 1,4 à 6 bar (en respectant la pression de travail maximum du servomoteur) air propre, déshuilé, sans poussière ni eau, selon ISO 8573-1 taille de particule solide classe 2, contenu d'huile classe 3!



Servomoteur, sens de rotation horaire





3. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Les recommandations de sécurité du document EX EVE0001 ainsi que les recommandations de la PSS EVE0109 et de la MI EVE0109 doivent être observées!

3.1 Signal d'entrée Bornier A

3.1.1 SRD960-xH (HART)



3.1.2 SRD960-xP (PROFIBUS PA) SRD960-xQ (FIELDBUS FF)



3.2 Option Board Bornier B

- **3.2.1 Deux sorties binaires (SRD960-xxP)** Technique deux fils Configuration selon DIN 19234
- 3.2.2 Deux entrées binaires (SRD960-xxB) Entrées binaires avec alimentation interne pour raccordement sur capteurs ou contact (contacts fermés pour un fonctionnement normal!)
- 3.2.3 Recopie de position 4-20 mA et 1 Alarm (SRD960-xxQ) Sortie analogique 4 à 20 mA et sortie binaire

Technique deux fils Configuration selon DIN 19234

3.2.4 Deux entrées/sorties binaires (SRD960-xxE)

Technique deux fils Configuration selon DIN 19234

3.3 Fins de course Bornier B

3.3.1 SRD960-xxxT ou U

Capteurs inductifs technique deux fils, selon DIN 19234 ou NAMUR

41+42-51+52-

•••	1	-	-	•	<u>، د</u> ا	- 1	
					Amplificateur séparateur avec sécurité intrinsèque		
							Amplificateur séparateur avec sécurité intrinsèque

3.3.3 SRD960-xxxV

Attention: Pour le raccordement des micro-contacts respecter les recommandations de la MI (instructions de mise en service) et du document EX EVE0001!



* Pour ouvrir le compartiment des raccords électriques il faut dévisser la vis de sécurité. Cette vis de sécurité bloque aussi l'ouverture du couvercle du compartiment électronique.







3.3.2 SRD960-xxxR



4. MISE EN SERVICE (au moyen des boutons poussoirs et de l'écran LCD)

Après le montage sur le servomoteur, les raccordements pneumatiques et électriques faits, procéder comme ci dessous. Toute la configuration peut être réalisée au travers des touches locales et de l'écran LCD.

ATTENTION

Pour éviter tout risque de blessure et dégâts dû á des mouvements brusques durant la mise en service: **Ne jamais mettre**, à aucun moment, vos doigts ou tout autre objet dans la vanne ou dans les pièces en mouvement du servomoteur et du mécanisme de transmission de la position. Ne jamais toucher la partie postérieure du positionneur.



EN SERVICE:

En fonctionnement (déjà configuré) l'écran indique par exemple ceci:

87.5 % Position vanne

Variable du process

Pour entrer dans la configuration appuyer sur **1** et le menu principal apparaît.

CONFIGURATION avec les boutons poussoirs et l'écran LCD:

Quand le SRD n'a pas été configuré préalablement, apparaît automatiquement le menu principal à la mise sous tension: *)

Menu principal				
1	Montage			
2	Autostart			
3	Sens d'action			

(En mode configuration, l'élément de menu sélectionné est mis en surbrillance.)

Dans le menu 1 doit être sélectionné le type de montage: Après avoir appuyé sur \checkmark , l'écran du SRD affiche ceci.

Choisissez le type de montage avec les touches (+) ou (-).

1 Montage	
1.1 Act.L.gauche	
1.2 Act.L.droite	
1.3 Rot anti-hor	

Appuyé sur \checkmark pour sauvegarder. Le SRD revient au niveau de la sélection des menus:

N	Menu principal				
1	Mounting				
2	Autostart				
3	Sens d'action				

Pour le menu suivant (= menu 2, AUTOSTART) appuyer 1 fois sur (+) :

Μ	Menu principal				
1	Mounting				
2	Autostart				
3	Sens d'action				

Appuyé sur ✓ pour entrer le menu pour choisissez l'Autostart:

(Suite sur la page suivante)

À la livraison la langue utilisée par l'écran LCD est l'anglais. Le Français peut être sélectionné à condition d'avoir un appareil où le Français est prévu ou téléchargé. Pour ceci aller dans le menu 9.8.2 et effectuer le changement de langue.

Plusieurs Autostart sont disponibles. Choisissez avec les touches (+) ou (–).

> Uniquement les butées mécaniques sont déterminées
> Autostart normal recommandé pour les applications standards.
> Comportement rapide (petit overshoot possible)
> Comportement légèrement amortis pour éviter tout overshoot
> Comportement très rapide avec petit overshoot

Appuyé sur ✓ pour confirmer et lancer l'Autostart désiré. La fonction Autostart est composée d'étapes successives qui sont visualisées á chaque fois sur l'écran LCD.

Autostart terminé, le SRD est automatiquement EN SERVICE:

87.5 %		87.5 %	
Position vanne	Variable du process	Position vanne	Messages d'erreur voir ci dessous.
		Ctrl diff erreur	

5. DÉPANNAGE (pour plus d'information voir MI EVE0109)

Autostart err 1	
Description du message	Solution
Alimentation d'air trop faible	Vérifier l'alimentation d'air
Le levier (servomoteur linéaire) est monté dans le	Vérifier le montage du levier ; le méplat
mauvais sens. Le potentiomètre est en dehors de sa plage	doit être en face de la flèche du positionneur
de lecture de ± 47°	
L'adaptateur (servomoteur rotatif) est monté dans	Vérifier le montage
le mauvais sens (R et L ont été inversés)	
Les sorties pneumatiques vers le servomoteur	Vérifier les connexions pneumatiques,
sont bouchées ou ne sont pas étanches, en cas de	
montage direct le bouchon au dos du positionneur n'est	
pas retiré.	
Les butées mécaniques sont indéterminables	Vérifier le montage / la pression d'air d'alimentation / la gamme
	de ressort du servomoteur
En cas d'utilisation d'un booster ou spool valve,	Retirer le booster. Changer de version pour un positionneur sans
Paramètre de régulation indéterminable car le débit d'air	spool valve
est trop important	
Paramètre de régulation indéterminable	Utiliser un booster
car la capacité d'air est trop grande	
Installation de mauvais paramètres de régulation	Reset de la configuration avec Menu 9.1

Option board err	
Description du message	Solution
La configuration de l'option board est mauvaise (par exemple option board ajoutée a posteriori)	Vérifier la fixation de l'option board. Confirmer l'ajout ou la substitution de l'option board en appuyant \checkmark
Mauvaise connexion	Les connexions aux bornes ont été inversées Vérifier les raccordements Vérifier la fixation de l'option board
option board défectueuse	Changer l'option board

Ctrl diff error	
Description du message	Solution
Problèmes liés au servomoteur comme par ex.	Vérifier le servomoteur et la vanne
les frottements	
L'alimentation d'air est insuffisante	Vérifier l'alimentation d'air/le filtre détendeur
Paramètres de régulation erronés, par ex. un gain trop	Vérifier les paramètres de régulation et les
faible	composants pneumatiques
Module IP ou amplificateur défectueux	Vérifier et changer la pièce si nécessaire

ARBORESCENCE DES MENUS POUR LE SRD991 / SRD960

Menu principal

	Config sortie	Description
	d'usine	06.17
1 Montage <u>1.1 Act.L.gauche</u> <u>1.2 Act.L.droite</u> <u>1.3 Rot anti-hor</u> <u>1.4 Rot horaire</u> <u>1.5 Pot linéaire</u>	~	Montage direct ou á gauche de l'arcade sur un servomoteur linéaire Montage á droite de l'arcade sur un servomoteur linéaire Montage sur servomoteur rotatif qui tourne dans le sens anti-horaire Montage sur servomoteur rotatif qui tourne dans le sens horaire Pour la version Top Mounting (seulement pour SRD991)
2 Autostart 2.1 Butée méca. 2.2 Normal 2.3 Optimisé 2.4 Amortis 2.5 Agressif		Uniquement butée mécanique Autostart standard recommandé pour les applications standards Autostart avec réponse optimisée. Comportement rapide (petit overshoot possible) Autostart avec réponse optimisée. Comportement légèrement amortis pour éviter tout overshoot Autostart avec réponse optimisée. Comportement très rapide avec petit overshoot
3 Sens d'action 3.1 SRD 3.1.1 Direct 3.2 Recopie 3.2 Recopie 3.2.1 Direct 3.2.2 Inverse 3.3 Accessoires 3.3.1 Rien 3.3.2 Booster	* *	La vanne s'ouvre avec le signal qui va de 0 à 100% La vanne se ferme avec le signal qui va de 0 à 100% Augmentation du courant lors de l'ouverture de la vanne Diminution du courant lors de l'ouverture de la vanne Pas de booster monté Booster monté
4 Courbe carac. 4.1 Linéaire 4.2 Egal % 4.3 Inv. égal % 4.4 Spécifique	1	Courbe caractéristique linéaire Courbe caractéristique égal poucentage 1:50 Courbe carac. inverse égal pourcentage 1:50 (ouverture rapide) Courbe caractéristique spécifique définie via communication
5 Limite/alarme5.1Limite basse5.2Cutoff 0%5.3Cutoff 100%5.4Limite haute5.5Split r.0%5.6Split r.100%5.7Alarme basse5.8Alarme haute5.9Vanne 0%5.10Vanne 100%5.11Vanne corr.5.12Course5.13Unités	0 % 1 % 100 % 4 mA 20 mA -10 % 110 % 4 mA 20 mA x° / 20mm SI	Menu non disponible localement pour les versions LED des variantes FF et Profibus PA Limite de fermeture (la vanne n'ira pas en dessous de cette valeur) Etanchéité à la fermeture (sous cette valeur la vanne se ferme) Etanchéité à l'ouverture (au dessus de cette valeur la vanne s'ouvre) Limite d'ouverture (la vanne n'ira pas au dessus de cette valeur) Valeur de courant pour le 0% Valeur de courant pour le 100% Valeur en dessous de laquelle une alarme sera donnée Valeur au dessus de laquelle une alarme sera donnée Nouvelle valeur de course pour le point 0% Nouvelle valeur de course pour le point 100% Réglage fin de la lecture du potentiomètre en fonction du montage mécanique du positionneur Valeur de course en m ou en degrés Configuration des unités de température et de pression en SI (Système internationale) ou unités Anglosaxone US
6 Paramètres 6.1 P Gain ferme 6.2 P Gain ouvre 6.3 I fermeture 6.4 I ouverture 6.5 D fermeture 6.6 D ouverture 6.7 Retard ferme 6.8 Retard ouvre 6.9 Bande morte 6.10 Réglage fin	15 2 7.5 2.7 0.0 0.0 0.35 0.35 0.1	Paramètre de gain à la fermeture Paramètre de gain à l'ouverture Paramètre d'amortissement à la fermeture Paramètre d'amortissement à l'ouverture D: Paramètre dérivée à la fermeture D: Paramètre dérivée à l'ouverture Paramètre de retard à la fermeture Paramètre de retard à la fermeture Paramètre de retard à l'ouverture Paramètre de bande morte Réglage fin du contrôle avec le booster

7 Sortie pneu.		Pilotage direct du convertisseur IP (de 0 à 100% de la pression d'air)
8 Consigne manu 8.1 Pas de 12,5% 8.2 Pas de 1% 8.3 Pas de 0,1% 8.4 Lancer PST		Consigne manuelle local (pour forcer une valeur d'ouverture) Saut de 12,5% à chaque pression sur Up ou Down Saut de 1% à chaque pression sur Up ou Down Saut de 0,1% à chaque pression sur Up ou Down Démarrage Partial Stroke Test
9 Usine 9.1 Reset Config 9.2 Calib. 4 mA 9.3 Calib. 20 mA 9.4 Calib45° 9.5 Calib. +45° 9.6 Reset+1effet 9.7 Reset+2effet 9.8 Forc. Online 9.9 Choix Langue 9.9.1 English 9.9.2 Deutsch 9.9.3 Français 9.10 Sens écrLCD 9.10.1 Normal 9.10.2 Tête-bêche	✓ ✓	Reset de l'appareil et retour à la configuration sortie d'usine Calibrage de la lecture de 4mA Calibrage de la lecture de 20mA Calibrage de la lecture de la position -45° Calibrage de la lecture de la position +45° Reset de l'appareil et forcage de l'appareil en simple effet Reset de l'appareil et forcage de l'appareil en double effet Forcer le mode Online (en fonctionnement). Réserver á la maintenance. Standard Standard Langue sélectionnée á la commande ou téléchargée ultérieurement Sens d'écriture normal sur l'écran Ecran retourné (tête-bêche)
10 Adresse bus - Profibus PA 10.1 Adresse LSB 10.2 Adresse MSB 10.3 Adresse 10 FOUNDATION Fieldbus H1 10.1 Simulation Verouillé Possible 10.2 Profil Link Master Basic field dev 10.3 Adresse	126 ✓ ✓ 248	Profibus PA seulement. Champ de Dec. 0 / Hex 00 jusqu'à Dec. 15 / Hex 0F Champ de Dec. 0 / Hex 00 jusqu'à Dec. 112 / Hex 70 Visualisation de l'adresse de Dec. 1127 (Hex 007F) FF seulement. Simulation impossible Simulation possible Link Master actif Link Master désactivé Adresse Bus, changement avec les boutons Up ou Down

Schneider Electric Systems USA, Inc. 38 Neponset Avenue Foxboro, MA 02035 United States of America http://www.schneider-electric.com Global Customer Support Inside U.S.: 1-866-746-6477 Outside U.S.:1-508-549-2424 https://pasupport.schneider-electric.com Copyright 2010-2018 Schneider Electric Systems USA, Inc. All rights reserved.

Schneider Electric is a trademark of Schneider Electric Systems USA, Inc., its subsidiaries, and affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.



DOKT 534 022 056 FW18 FD-QG-PO-001-FR

LEDs	Description of message / LCD text	Remedy	
M 1 2 3 4 3/4 1/4 -	Ill loop current		
Message 4: Input current outside of operating range	Check nameplate (INPUT) for correct version Message appears at : Analog or HART: input current under approx. 3.8 mA or above approx. 22 mA Fieldbus or FoxCom: input current under approx. 9 mA or above approx. 12 mA	check supply voltage (Analogue) or Bus voltage (Fieldbus), exchange SRD if necessary	
M 1 2 3 4	Det nachlen		
94 94 - 94 -		had 0 and a local state in based	
Message 5: Position sensor	Position sensor input recognizes error	check 3-pole plug at electronic board	
		check sensor (Potentiometer: 5k +20% -0%)	
	Position not within permissible rotation angle range. Lower deviation of the original 0% and exceeding of the original 100%, which have been determined by Autostart.	Check feedback lever mounting (flat area points to arrow on housing)	
	During Autostart a change of the direction of mo- vement was found	Acknowledge via key (${oldsymbol \prime}$) , then o.k.	
		Check further possible reasons: valve seat worn-out; spindle lock out-of-line; carrier unit on spindle lock is damaged (for determination of valve position).	
M 1 2 3 4			
3/4 1/4 1/4 -	No supply press		
Message 7:	Detection:	check air supply pressure	
Air supply /	spring closes: $w > 2\%$, but position $< 1\%$	lead cable separated	
pricaritatio ciror	without spring:	possibly poor control parameters are set	
	no actuator change in direction of position signal	pheumatic parts blocked	
M 1 2 3 4			
3/4 1/4	Autostart err I		
Message 8:	Air supply too low	Check air supply	
defective	Feedback lever (linear actuator) or Coupling (rotary actuator) incorrectly linked. Potentiometer moves out of operating range of $\pm 47 \%$ of 0° position	Check mounting. Flat area points to arrow on housing	
	Coupling (rotary actuator) incorrectly linked (R and L interchanged)	Check mounting	
	Pneumatic output to actuator closed or untight/ When direct mounting onto FlowTop or FlowPak, the screw plug v1-d is not removed	Check pneumatic connections	
	Mechanical stops not determinable	Check spring movement of actuator / check air supply / Check mounting	
	When using a booster or spool valve, no control parameters can be determined, since air capacity is too high.	Device version is not suitable for this actuator; se- lect version with smaller air capacity or remove booster.	
	Control parameter too high since air capacity is too high (in general, oscillation in valve movement)	Use a booster or the version with spool valve. Re- duce control parameter propgain (Menu 6.1 and 6.2) to Gode 10 = value 26.6.	
	Possibly incomprehensible configuration data	Reset configuration, see Menu 9.1	
M 1 2 3 4			
3/4 1/4 1/4	Autostart err 2		
Message 9: AUTOSTART defective	Configuration to single-acting instead of double-acting actuator	Initialize factory calibration for double-acting in Menu 9.7	
M 1 2 3 4	Ctul diff owner		
M 1 2 3 4 3/4 1/4 1/4 - 1/4	Ctrl diff error		
M 1 2 3 4 3/4 1/4 1/4 - 1/4 Message 11: Bemaining control	Ctrl diff error Actuator problems (high friction or blocked)	Check actuator	

check pneumatic components

Check in Menu 7; replace if necessary

for example, amplification too small

IP module or pneumatic amplifier defect

Fault	Possible cause	Solution
Positioner not operational using	No input signal at 11, 12	Connect input signal
key pads	Local operation blocked (write protection)	Remove blockage via communication
	No automatic power up (Reset)	Reset SRD with keys
	A key got jammed	Release cover screws, check menu functions, retighten cover
	Failure in the positioner	send device to manufacturer
Autostart not completed (> 45 min)	Actuator volume too large	stop Autostart and carry out extended Autostart, see chapter 8.3, Menü 2 or apply booster
	Message 8, 9	8.1 and 8.3, Menu 2 carry out Reset configuration
		send device to manufacturer
	Autostart remains stagnant for a longer time (>10 min) in step 1 or 2 (LED 1 or 2 lights up), otherwise message 8	Feedback lever (at stroke actuator) incorrectly mounted. Verify installation of feedback lever, see chapt. 4; flat part points to arrow on housing
		Coupling piece (at rotary actuator) incorrectly turned (R and L mixed up): Verify direction of rotation, see chapt. 4; flat part points to arrow on housing
	Autostart remains stagnant for a longer time (>10 min) in step 3 (LCD: shows"Control params") (LED: #3 lights up)	At large volume actuators the Autostart can possibly remain stagnant for a longer time (>10 min) in step 3, prior to continuing in step 4
Fault	Possible cause	Solution
Positioner not operational using	No input signal at 11, 12	Connect input signal
key pads	Local operation blocked (write protection)	Remove blockage via communication
	No automatic power up (Reset)	Reset SRD with keys
	A key got jammed	Release cover screws, check menu functions, retighten cover
	Failure in the positioner	send device to manufacturer
Autostart not completed (> 45 min)	Actuator volume too large	stop Autostart and carry out extended Autostart, see chapter 8.3, Menü 2 or apply booster
	Failure in the positioner, otherwise Message 8, 9	carry out Autostart again, see chapter. 8.1 and 8.3, Menu 2 carry out Reset configuration
		send device to manufacturer
	Autostart remains stagnant for a longer time (>10 min) in step 1 or 2 (LED 1 or 2 lights up), otherwise message 8	Feedback lever (at stroke actuator) incorrectly mounted. Verify installation of feedback lever, see chapt. 4; flat part points to arrow on housing
		Coupling piece (at rotary actuator) incorrectly turned (R and L mixed up): Verify direction of rotation, see chapt. 4; flat part points to arrow on housing
	Autostart remains stagnant for a longer time (>10 min) in step 3 (LCD: shows"Control params") (LED: #3 lights up)	At large volume actuators the Autostart can possibly remain stagnant for a longer time (>10 min) in step 3, prior to continuing in step 4

Schneider Electric Systems USA, Inc. 38 Neponset Avenue Foxboro, MA 02035 United States of America http://www.schneider-electric.com Global Customer Support Inside U.S.: 1-866-746-6477 Outside U.S.:1-508-549-2424 https://pasupport.schneider-electric.com Copyright 2010-2018 Schneider Electric Systems USA, Inc. All rights reserved.

Schneider Electric is a trademark of Schneider Electric Systems USA, Inc., its subsidiaries, and affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.