SRD991 Top Mounted version for small valves of Intelligent Positioner with HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus H1 or Without Communication



Quick Guide	(English)
Kurzanleitung	Deutsch)
Guide rapide d'utilisation	- rançais)



SRD991 Top Mounted version for small valves of Intelligent Positioner with HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus H1or Without Communication

These instructions are to be used as a guide for quick start-up. For more detailed information please refer to the standard documents "Master Instructions" and "Product Specification Sheet". These can be found on our Website.

These mounting instructions are specific for the SRD991 Top Mounting, (SRD991-xxxxxxxW) as shown in the illustration below.



This version of SRD991 is designed for direct mounting on top of small actuators without yoke - solution for actuators up to 50 mm stroke. Instead of the rotary potentiometer, a linear potentiometer is used that feeds back the actual position of the actuator.



USABILITY

The upper chamber of the actuator must not be pressurized because that is where the position of the valve is read by the linear potentiometer.



1. MOUNTING - Select the necessary tip (diameter and length) depending on your application. Please refer to PSS TI EVE0105 TM for more information on the tips diameters and lengths, as well as their combination with different mounting flanges.



MOUNTING - Positioner Shaft preparation

At the end of positioner shaft, a tip has to be screwed in. Be careful when mounting. You must not (1) bend, turn or pull the shaft and (2) do not push in more than the allowed 50 mm / 2 inch. Potentiometer will be damaged if these are not followed.

MOUNTING the tip

To mount the tip on the end of the shaft, firmly hold the end of the shaft with a plier **A** (avoid any rotation or twisting of the shaft). Apply some threadlocker on the thread **B** and screw on the tip.



Mounting the adaptor flange

Screw on the necessary adaptor flange to the top of the actuator.

Carefully insert shaft into flange and actuator. When SRD991 is in the stop position against the flange, the shaft should push back a little bit. Screw on the 3 screws in adaptor to fix the SRD991 in this position.

2. CONNECTIONS

Check before mounting fittings and cable glands if threads are matching, otherwise housing can be damaged. The letter "G" on the housing indicates that the pneumatic connections are in G1/4 (otherwise NPT).

Ground

Connect earth cable to screw #1 or screw #2 (in the electrical connection compartment).

PNEUMATIC CONNECTIONS

Air supply: 1.4 to 6 bar (but not more than the maximum pressure of the actuator). Keep free of oil, dust and water, according to ISO 8573-1 Solid particle class 2, Oil rate class 3 ! Single acting, s = supply, Y = pneumatic output





ſ

3. ELECTRICAL CONNECTIONS

The safety requirements of document EX EVE0001 as well as the requirements of PSS EVE0105 and *MI* EVE0105 for SRD991 must be observed!

3.1 Setpoint Electric Terminal A

3.1.1 SRD991-xD (w/o communication) SRD991-xH (HART)

11+12-	
	Input 4 to 20 mA

3.1.2 SRD991-xP (PROFIBUS PA) SRD991-xQ (FIELDBUS FF)

11	1	2	
			Bus connection acc. to IEC 1158-2 Supply voltage 9 to 32 V dc *

3.2 Option Board Electric Terminal B

- **3.2.1 Two binary inputs (SRD991-xxB)** Binary inputs with internal supply for connection of sensors or switches (switch **closed** for a normal operation)
- 3.2.2 Position feedback 4-20 mA and 1 Alarm (SRD991-xxF)

Analog output 4-20 mA and Binary output Two-wire system acc. to DIN 19234

3.2.3 Two binary in-/outputs (SRD991-xxE) Two-wire system acc. to DIN 19234









* For intrinsically safe circuits please refer to certificate / data label for max. operating voltages etc

4. **START UP** (Setting by means of local keys and LCD)

After mounting the positioner on the actuator, air and electrical input connected, you can start-up the SRD. The positioner can be adjusted by means of a local key-pad and LCD.

WARNING

To avoid any personal injury or property damage from sudden or fast movement, during configuration: Do not put your finger or other part at any time inside the valve or in any moving part of the actuator or in the feedback lever mechanism. Do not touch the rear part of the positioner at any time.



An already configurated device may show the following display:

87.5 % Valve position

Process variable

For configuration press (M) and Main menu appears.

CONFIGURATION with push buttons and LCD:

If the SRD wasn't configurated yet, the Main menu*) appears automatically after power-up:

SR	D	Main	Menu
1	ľ	lounti	ing
2	Z	Autost	tart
3	7	/alve	Action

(The selected item is displayed with dark background.)

In menu 1 you select the type of mounting: Press keys (UP)+(DOWN) simultaneously to enter this menu.



Select your 'Type of mounting' by pressing **(UP)** or **(DOWN)**. For this Top Mounted device choose "Linear Pot."

1.3	Rot	cclockw
1.4	Rot	clockw
1.5	Line	ear Pot.

Press keys **(UP)+(DOWN)** simultaneously to confirm and save. The SRD moves back to Main menu again.

SRD	Main	Menu
1	Mounti	ing
2	Autost	tart
3	Valve	Action

To enter next menu (= menu 2, Autostart) press **(UP)** once:

	1
SR	D Main Menu
1	Mounting
2	Autostart
3	Valve Action

Now press keys **(UP)+(DOWN)** simultaneously to enter menu 'Autostart'. (Continued on next page.)

SRD991 5

^{*)} On delivery the menu language in the display is English. The menu language can be changed over to another stored language. For this select 9.8.2 [German] or 9.8.3 [as ordered] and confirm with keys (UP)+(DOWN) (simultaneously). Leave menu by repeated pressing of (M) key.

Several Autostart options are available . Select relevant Autostart by pressing (UP) or (DOWN):

2 <i>I</i>	Autostart
2.1	Endpoints
2.2	Standard
2.3	Enhanced
2.4	Smooth resp.
2.5	Fast resp.

- → Determines only the mechanical stops of actuator / valve
 → Recommended for standard applications
 - Recommended for standard applications
 - \rightarrow Optimized control behaviour compared to Standard Autostart
- \rightarrow Damped control behaviour for e.g. smaller actuators

 \rightarrow Undamped control behaviour for e.g. larger actuators

Press keys **(UP)+(DOWN)** simultaneously to confirm and to launch Autostart. The automatic adaptation to the actuator is composed of a sequence of steps indicated on the LCD.

With the last step the device is **IN OPERATION**:

87.5 %	D
Valve position	Process variable



5. TROUBLE SHOOTING (For more details see MI EVE0105 E)

Autostart err 1	
Description of message / LCD text	Remedy
Air supply too low	Check air supply
Feedback lever (linear actuator) or Coupling (rotary	Check mounting. Flat area points to arrow on
actuator) incorrectly linked. Potentiometer moves	housing
out of operating range of $\pm 47^{\circ}$ of 0° position	
Coupling (rotary actuator) incorrectly linked	Check mounting
(R and L interchanged)	
Pneumatic output to actuator closed or untight.	Check pneumatic connections
When direct mounting onto FlowTop or FlowPak,	
the screw plug y1-d is not removed	
Mechanical stops not determinable	Check spring movement of actuator /
	check air supply / Check mounting
When using a booster or spool valve, no control	Device version is not suitable for this actuator;
parameters can be determined, since air capacity	select version with smaller air capacity or remove
is too high	booster
Control parameter too high since air capacity is too	Use a booster or the version with spool valve.
high (in general, oscillation in valve movement)	Reduce control parameter propgain (Menu 6.1
	and 6.2)
Possibly incomprehensible configuration data	Reset configuration, see Menu 9.1

Optionboard err	
Description of message / LCD text	Remedy
Configured status of the SRD deviates from	Check if correct option board has been connected
existing version (e.g. Option board has been	Confirm message by pressing keys (UP)+(DOWN)
inserted subsequently)	simultaneously
Bad contact	Connections to terminals interchanged
	Check connections
	Tighten electronics
Defective	Exchange option board

Ctrl diff error	
Description of message / LCD text	Remedy
Actuator problems (high friction or blocked)	Check actuator
Insufficient air supply	Check air supply / air filter
Insufficient parametes for position controls,	Check control paramter,
for example, amplification too small	check pneumatic components
IP module or pneumatic amplifier defect	Check with Menu 7; replace if necessary

MENU STRUCTURE FOR SRD991 / SRD960

SRD	RD Main Menu				
	Menu	Factory	Description		
		configuration	1	06.17	
	1 Mounting				
Γ	1.1 Stroke left	\checkmark	Linear actuator, left-hand or direct mounting		
	1.2 Stroke right		Linear actuator, right-hand mounting		
	1.3 Rot cclockw		Rotary actuator, opening counter-clockwise		
	1.4 Rot clockw		Rotary actuator, opening clockwise		
	1.5 Linear Pot.		For Top Mounting (only for SRD991)		
	<u>2 A</u> utostart				
	2.1 Endpoints		Adaptation of the mechanical stops only		
	2.2 Standard		Autostart recommended for standard application		
	2.3 Enhanced		Enh. Autostart. Optimized control behaviour compared to Standard Autostart		
	2.4 Smooth Resp.		Enh. Autostart. Damped control behaviour for e.g. smaller actuators		
	2.5 Fast Resp.		Enh. Autostart. Undamped control behaviour for e.g. larger actuators		
-	3 Valve Action				
	<u>3.1</u> SRD		Action of Positioner:		
	<u>3.1.</u> 1 Direct	\checkmark	Valve opens with increasing setpoint value		
	<u>3.1.</u> 2 Reverse		Valve closes with increasing setpoint value		
	3.2 Feedback		Action of Feedback Unit:		
	<u>3.2.</u> 1 Direct	\checkmark	Increasing Current with increasing valve position		
	3.2.2 Reverse		Decreasing Current with increasing valve position		
	3.3 Accessories				
	<u>3.3.</u> 1 None		No accessories mounted		
	3.3.2 Booster		Booster mounted		
-	4 Character	1	Lincor characteristic		
	4.1 Linear	v	Entral characteristic		
	4.2 Eq Perc 1:50		Inverse equal percentage characteristic 1:50 (quick opening)		
	4.3 Quick open		Custom characteristic (Configuration via DTM)		
	4.4 Customer				
	5 Limits/alarms		(Not locally available with LED versions of communication FF and Profibus)		
ŀ	5 1 Lower limit	0%	Closing limit is set to input value		
	5.2 Cutoff low	1%	0%-tight sealing point is set to input value		
	5.3 Cutoff high	100 %	100%-tight sealing point is set to input value		
	5.4 Upper limit	100 %	Opening limit is set to input value		
	5.5 Splitr 0%	4 mA	Split range 0 %: input value corresponds to 0 %		
	5.6 Splitr 100 %	20 mA	Split range 100 %: input value corresponds to 100 %		
	5.7 Lower Alarm	-10 %	Lower position alarm on output 1 is set to input value		
	5.8 Upper Alarm	110 %	Upper position alarm on output 2 is set to input value		
	5.9 Valve 0 %	4 mA	Configuration of rated-stroke of 0 % at 4 mA		
	5.10 Valve 100 %	20 mA	Configuration of rated-stroke of 100 % at 20 mA		
	5.11 Valve corr.		Tuning of position for mounting adaption		
	5.12 Stroke	x° / 20 mm	Configuration of nominal travel		
	5.13 Units	SI	Configuration of temperature and pressure unit SI or Anglo US		
Ļ	6 Parameters				
	6.1 Gain closing	15	P: Proportional gain for 'close valve'		
	6.2 Gain opening	2	P: Proportional gain for 'open valve'		
	6.3 Res time cl	7.5	I: Integration time for 'close valve'		
	6.4 Res time op	2.7	I: Integration time for 'open valve'		
	6.5 Rate time cl	0.0	D: Derivative time for 'Close valve'		
	6.6 Rate time op	0.0	D: Derivative time for 'open valve'		
	6.7 Trav time cl	0.35	Positioning time for 'close valve'		
	6.8 Trav time op	0.35	Positioning time for 'open valve'		
	6.9 Control gap	0.1	Permitted dead band for control difference		
	6.10 Fine tuning		Fine tuning of control for booster applications		

7 Output		Manual setting of IP Module for testing of pneumatic output
8 Setpoint		Manual setting of valve position
8 1 12 5 % Steps		Setpoint changes of 12.5 % steps by using push buttons Up or Down
8 2 1 % Steps		Setpoint changes of 1 % steps by using push buttons Up or Down
8 3 0 1 % Steps		Setpoint changes of 0.1 % steps by using push buttons Up or Down
8 4 Do PST		Start the Partial Stroke Test
0.1 00101		
9 Workbench		
9.1 Reset Config		Resetting of configuration to setting "ex factory"
9.2 Calib. 4 mA		Calibrate input current to 4 mA
9.3 Calib. 20 mA		Calibrate input current to 20 mA
9.4 Calib. –45°		Calibrate position measuring value to -45°
9.5 Calib. +45°		Calibrate position measuring value to +45°
9.6 Reset all 1		Resetting of configuration and Calibration (!) to "ex factory" setting for single-acting
		output
9.7 Reset all 2		Resetting of configuration and Calibration (!) to "ex factory" setting for double-acting
		Setting position into mode Online (Service function only)
9.8 00 Online		Language on LCD:
	1	Standard English
<u>9.9.1</u> English	·	Standard German
9.9.2 Deutsch		Preselected / freely definable
9.101CD orient		I CD Orientation:
	1	Normal orientation of writing on LCD
9.10.2 Flippod	·	Reverse orientation of writing on LCD
<u> </u>		
10 Profibus PA - Bus Address		Profibus only.
10.1 Address LSB		Ratio from Dec. 0 / Hex 00 to Dec. 15 / Hex 0F
10.2 Address MSB		Ration from Dec. 0 / Hex 00 to Dec. 112 / Hex 70
10.3 Address	126	Display of Bus Address from Dec. 1 to 127 (Hex 00 to 7F)
10 FOUNDATION Fieldbus H1		FF only.
10.1 Simulate		
Disabled	✓	Simulate disabled
Enabled		Simulate enabled
10.2 Profile		
Link Master		Link Master active
Basic field dev	~	Link Master de-activated
10.3 Address	248	Bus Address, change by using push buttons Up or Down

Invensys Systems, Inc. 38 Neponset Avenue Foxboro, MA 02035 United States of America





Global Customer Support Toll free: 1-866-746-6477 Global: 1-508-549-2424 Website: http://www.schneider-electric.com Copyright 2010-2017 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.

Invensys, Foxboro, and I/A Series are trademarks of Invensys Limited, its subsidiaries, and affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

DOKT 534 024 066 i00 FW18 FD-QG-PO-010-EN

SRD991 Top Mounted-Version vom Intelligenten Stellungsregler mit HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus oder Ohne Kommunikation

Diese Anleitung dient zur schnellen Inbetriebnahme des Stellungsreglers. Ausführlichere Informationen können den Dokumenten "Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung" und "Typenblatt" entnommen werden, die Sie auch auf unserer Webseite finden.

Diese Montageanweisungen sind spezifisch für den SRD991 Top Mounting (SRD991-xxxxxxxW), wie in der Abbildung unten dargestellt.



Diese Version wurde entwickelt für Direktmontage auf dem Kopf kleiner Antriebe ohne Laterne - die Lösung für Antriebe mit bis zu 50 mm Hub. An Stelle des üblichen Drehpotentiometers wird hier ein Linearpotentiometer als Stellungsrückmeldung eingesetzt.





by Schneider Electric

EINSATZBEREICH

Die obere Kammer des Antriebs muss drucklos sein, weil in diesem Bereich die Ventilposition durch das Linearpotentiometer gemessen wird.



1. MONTAGE - Wählen Sie die notwendige Spitze (Durchmesser und Länge) je nach Ihrer Anwendung. Bitte beachten Sie TI EVE0105 TM für weitere Informationen zu den Spitzen sowie deren Kombination mit unterschiedlichen Befestigungsflanschen.



Montage - Vorbereitung des Messstabes

Am Ende des Messstabes ist eine Tastspitze einzuschrauben. Bitte vorsichtig montieren: Den Messstab nicht biegen, drehen oder herausziehen. Den Messstab nicht tiefer als die erlaubten 50 mm / 2 inch hineinschieben. Das Potentiometer wird beschädigt, wenn dieses nicht eingehalten wird.

Montage der Tastspitze

Tragen Sie wenig Schraubensicherungslack auf das Gewinde **B** der Tastspitze auf. Fixieren Sie das Ende des Messstabes bei **A** mit einer Zange und schrauben die Tastspitze auf. Dabei jegliches Drehen oder Verbiegen des Messstabes vermeiden!



Montages des Befestigungsflansches

Schrauben Sie den Adapterflansch auf den Kopf des pneumatischen Antriebs. Den Messstab vorsichtig in den Flansch und Antrieb einführen, bis der SRD am Adapterflansch anliegt. Schrauben Sie die 3 seitlichen Gewindestifte im Adapter in die Ringnut des SRD-Flansches und fixieren so die Verbindung.

2. ANSCHLÜSSE

Prüfen Sie vor Eindrehen der elektrischen und pneumatischen Verschraubungen, ob die Gewinde zueinander passen, sonst kann das Gehäuse beschädigt werden.

Der Buchstabe "G" am Gehäuse kennzeichnet pneum. Anschlüsse mit G 1/4 (sonst: NPT).

Erdung

Anschluss der Erdleitung an Schraube #1 oder an Schraube #2 (im Klemmenraum).

PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE

Zuluftversorgung (s): 1,4 bis 6 bar (aber nicht höher als der Maximaldruck des Antriebes), frei von Öl, Staub und Wasser, entsprechend ISO 8573-1 Solid particle class 2, Oil rate class 3 ! Einfachwirkend, s = Zuluft, Y = pneumatischer Ausgang





SRD991

Die Sicherheitsbestimmungen im Dokument EX EVE0001 sowie die Bestimmungen in PSS EVE0105 und MI EVE0105 müssen beachtet werden!

3.1 Sollwert Anschlussklemme A

3.1.1 SRD991-xD (ohne Kommunikation) SRD991-xH (HART)

11+12-	
	Eingang 4-20 mA
3.1.2 SRI SRI)991-xP (PROFIBUS PA))991-xQ (FIELDBUS FF)

11	12	
		Busanschluss nach IEC 1158-2 Versorgungsspannung 9 32 V dc *



3.2 Zusätzliche Ein-/Ausgänge Anschlussklemme B

3.2.1 Zwei Binäreingänge (SRD991-xxB) Binäreingänge mit interner Versorgung zum Anschluss von Schaltern oder Sensoren (Schalter geschlossen im Normal-Zustand !)



3.2.2 Stellungsrückmeldung 4- 20 mA und 1 Alarm (SRD991-xxF)

Analogausgang 4-20 mA und Binarausgang Zweidraht-System nach DIN 19234

3.2.3 Zwei Binär-Ein-/Ausgänge (SRD991-xxE) Zweidraht-System nach DIN 19234

81	+	82	2-	83	}+	84	1—	
								Analog-Ausgang 4-20 mA, Zweidraht-System, zu versorgen mit ext. Speisegerät
			Binär-Ausgang, Zweidraht-System, zu versorgen mit ext. Speisegerät 8 36 V dc					



* Bei Einsatz im Ex-gefährdeten Bereich sind die max. Versorgungsspannungen etc. auf dem Typenschild bzw. Baumusterprüfbescheinigung zu beachten!

4. INBETRIEBNAHME (Einstellung mit lokalen Tasten und LCD)

Nach Anbau an den Antrieb, und pneumatischem und elektrischem Anschluss, können Sie den SRD in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme kann mit den lokalen Drucktasten und dem LCD erfolgen.

WARNUNG

Der Antrieb kann sich plötzlich und sehr schnell bewegen! Zur Vermeidung von Personen- und Anlagenschäden beachten Sie grundsätzlich: Stecken Sie niemals Finger oder anderes in das Ventil oder den Antrieb oder in irgendwelche bewegliche Teile der Anlenkung. Berühren Sie niemals die Mechanik auf der Rückseite des Stellungsreglers.



Ein bereits konfigurierter SRD hat z.B. folgende Anzeige:

87.5 % Ventilposition

Prozessvariable

Zum Konfigurieren **(M)** drücken, es erscheint das Hauptmenü.

KONFIGURIERUNG mit Drucktasten und LCD

Wenn der SRD noch nicht konfiguriert ist, erscheint nach dem Einschalten automatisch das Hauptmenü: *):

SRD Hauptmenü

1	Anbau	
2	Autostart	

3 Wirkungsweise

(Beim Konfigurieren ist der jeweils angewählte Menüpunkt dunkel hinterlegt.)

In Menü 1 kann die Anbauseite ausgewählt werden: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten (UP)+(DOWN) kommt der SRD in dieses Menü. Wählen Sie dann mit den Tasten **(UP)** oder **(DOWN)** die Anbauseite aus. Bei der hier vorliegenden Geräteversion "Top Mounted" wählen Sie "Linearpot.":

1	Anbau
1.3	Dreh G.Uhrz.
1.4	Dreh Uhrz.
1.5	Linearpot.

Mit **(UP)+(DOWN)**(gleichzeitig) bestätigen und speichern. Der SRD springt eine Menü-Ebene zurück und ist wieder im Hauptmenü:

SR	D Hauptmenü
1	Anbau
2	Autostart
3	Wirkungsweise

Zum nächsten Menü (= Menü 2, AUTOSTART) 1x (UP) drücken.

SRI) Hauptmenü
1	Anbau
2	Autostart
3	Wirkungsweise

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten (UP)+(DOWN) kommt der SRD in das Menü zur Auswahl des gewünschten Autostarts:

(Fortsetzung auf nächster Seite)

*) Im Auslieferungszustand ist die voreingestellte Menüsprache im Display in Englisch. Die Menüsprache kann z.B. auf Deutsch umgestellt werden. Hierzu 9.8.2 auswählen, mit den Tasten **(UP)+(DOWN)** (gleichzeitig) bestätigen und durch mehrmaliges Betätigen von **(M)** das Menü wieder verlassen.



Es sind verschiedene Autostart-Optionen verfügbar. Wählen Sie aus mit den Tasten (UP) oder (DOWN).

2 Autostart	
2.1 Anschläge	> Ermittelt nur die mechanischen Anschläge des Antriebs/Ventils
2.2 Standard	> Empfohlener Autostart für Standard-Applikationen
2.3 Erweitert	> Zur Optimierung der Reglereinstellung gegenüber dem Standard
2.4 Sanfte Antw.	> Gedämpfte Reglereinstellung für z.B. kleinere Antriebe
2.5 Schnel.Antw.	> Ungedämpfte aggressivere Reglereinstellung für z.B. größere Antriebe

Mit den Tasten **(UP)+(DOWN)** gleichzeitig bestätigen, um Autostart einzuleiten. Die automatische Anpassung an den Antrieb erfolgt in nacheinander ablaufenden Schritten, die auf dem LCD angezeigt werden.

Nach dem letzten Schritt ist der Stellungsregler IN BETRIEB:

87.5 %		87.5	٥\٥	
Ventilposition	Prozessvariable	Ventilposit	ion	Fehlermeldungen siehe
		Regelabweich	ung	nächsten Abschnitt

5. DIAGNOSE, FEHLERSUCHE (Weitere Einzelheiten siehe auch MI EVE0105 E)

Autost. Fehler 1	
Beschreibung / LCD-Anzeige	Abhilfe
Zuluftdruck zu gering	Zuluftdruck prüfen
Anlenkhebel (Hubantrieb) bzw. Kupplung	Anlenkung prüfen
(Schwenkantrieb) falsch montiert. Potentiometer	Flachstelle muss zum Pfeil am Gehäuse zeigen
fährt aus dem Arbeitsbereich ± 47 % um Mittellage	
Kupplungsstück (Schwenkantrieb) falsch montiert	Anlenkung prüfen
(R und L verwechselt)	
Pneumatischer Ausgang zum Antrieb verschlossen	Pneumatische Anschlüsse überprüfen
oder undicht / Bei Direktanbau ist die Verschluss-	
schraube y1-d nicht entfernt	
mech. Anschläge nicht bestimmbar	Federlaufbereich des Antriebs prüfen /
	Zuluftdruck prüfen / Anlenkung prüfen
Beim Einsatz eines Leistungsverstärkers oder	Gerätevariante ist nicht geeignet für diesen Antrieb;
Spool valve lassen sich keine Regelungsparameter	Ausführung mit geringerer Luftleistung wählen oder
bestimmen, da die Luftleistung zu hoch ist	Leistungsverstärker entfernen
Regelungsparameter wurden zu hoch ermittelt, da	Einsatz eines Leistungsverstärkers (Booster) oder
Luftleistung zu gering ist (i.d.R. Oszillation in	der Variante mit Spool valve. Regelungsparameter
Ventilbewegung)	PropVerstärkung verkleinern (Menü 6.1 und 6.2 a)
evtl. unplausible Konfigurierungsdaten	Rücksetzen der Konfigurierung, siehe Menü 9.1

Optionskarte ?	
Beschreibung / LCD-Anzeige	Abhilfe
Konfigurierter Zustand des SRD weicht von vor-	Prüfen, ob richtige Options-Platine gesteckt ist.
liegender Ausführung ab (Optionsplatine wurde z.B.	Meldung und somit neue Geräteausführung
nachträglich gesteckt)	bestätigen mit Tasten (UP)+(DOWN)(gleichzeitig)
Kontaktproblem	Anschlüsse an Klemmen vertauscht
	Steckkontakte prüfen
	Elektronik festschrauben
Defekt	Tausch der Options-Platine

Regelabweichung	
Beschreibung / LCD-Anzeige	Abhilfe
Antriebsprobleme, z.B. Spindelreibung zu hoch	Antrieb und Stopfbuchse prüfen
Zuluftdruck oder Luftleistung zu gering	Zuluft / Luftfilter prüfen
unzureichende Parameter für Positionsregler,	Regler-Parameter prüfen,
z.B. Verstärkung zu klein	Pneumatik-Komponenten prüfen
I/P-Modul oder pneumatischer Verstärker defekt	mit Menü 7 testen, ggf. austauschen

Menüstruktur des SRD991 / SRD960 mit LCD

SRD Haupti	nenü		
М	enüpunkt /	Einstellung	Beschreibung:
LC	D-Anzeige	ab Werk	06.17
1	Anbau		
	1.1 Hub links	\checkmark	Hubantrieb, Anbau links, Direktanbau
	1.2 Hub rechts		Hubantrieb, Anbau rechts
	1 3 Dreh G Uhrz		Schwenkantrieb, im Gegenührzeigersinn öffnend
	1 4 Dreh Uhrz		Schwenkantrieb, im Uhrzeigersinn öffnend
	1.5 Linearnot		Für Top Mounting (nur für SRD991)
	<u>1.5</u> Encurpot.		
2	Autostart		
	2.1 Anschläge		Ermittlung der mechanischen Anschläge
	2.2 Standard		Autostart empfohlen für Standard-Applikationen
			Erweiterter Autostart. Zur Optimierung der Reglereinstellung gegenüber
	2.3 Erweitert		dem Standard-Modi
			Erweiterter Autostart. Gedämpfte Reglereinstellung für z.B. kleinere
	2.4 Santte Antw.		Antriebe
	2 E Sohnol Antru		Erweiterter Autostart. Ungedämpfte aggressivere Reglereinstellung für
	2.5 Schnel.Antw.		z.B. größere Antriebe
3	Wirkungsweise		
	3.1 SRD		
	<u>3.1.</u> 1 Gleichs.	\checkmark	Ventil öffnet mit zunehmendem Sollwert
	3.1.2 Gegens.		Ventil schließt mit zunehmendem Sollwert
	3.2 Rückmeldung		
	3.2.1 Gleichs.	\checkmark	Zunehmende Strom mit zunehmende Ventilposition
	3.2.2 Gegens.		Abnehmende Strom mit zunehmende Ventilposition
	3.3 Zubehör		
	3.3.1 Kein		Ohne Zubehör
	3.3.2 Booster		Booster ist montiert
4	<u>Kennlinie</u>		
	4.1 Linear	\checkmark	Lineare Kennlinie
	4.2 Gl-Proz 1:50		Gleichprozentige Kennlinie 1:50
	4.3 Invers gl-%		Invers gleichprozentige Kennlinie 1:50 (schnell öffnend)
	4.4 Benutzerspez		Kundenspezifische Kennlinie (konf. mittels Kommunikation)
5	Grenz./Alarme	0.0/	Nicht für Versionen mit FF und Profibus vor HW-Rev. 3.3
	5.1 Unt. Hubbegr	0%	Schließgrenze auf Eingangswert setzen
	5.2 Dichts. Unt.	1%	U%-Dicritschliels-Punkt auf Eingangswert setzen
	5.3 Dichts. oben	100 %	100%-Dichtschliels-Punkt auf Eingangswert setzen
	5.4 Obere Hubbeg	100 %	Umnungsgrenze wird auf Eingangswert gesetzt.
	<u>5.5</u> Splitr 0 %"	4 mA	Split range 0 %: Eingangswert entspricht 0 %
	<u>5.6</u> Splitr 100 %	20 mA	Split range 100 %: Eingangswert entspricht 100 %
	5.7 Unter. Alarm	-10 %	Unterer Positionsalarm auf Ausgang 1 auf den Eingangswert setzen
	5.8 Oberer Alarm	110 %	Obere Positionsalarm auf Ausgang 2 auf den Eingangswert setzen
	<u>5.9</u> Ventil 0 %	4 mA	Kontiguration des Nennhubes von 0% bei 4 mA
	5.10 Ventil 100%	20 mA	Konfiguration des Nennhubes von 100% bei 20 mA
	5.11 Ventil korr.	0 / 00	Feineinstellung der Montageposition
	5.12 Stellber.	x° / 20mm	Einstellung des Nennhubes für Hubantriebe
	5.13 Einheiten	SI	Kontiguration der Temparatur und Druckeinheiten SI oder Anglo US
c.			
6		15	P: Proportional Voretärkung für Wastil ashligt an
	6.1 Verst. zu	15	P: Proportional-verstarkung für Ventil schließen
	6.2 verst. auf	2	r. riopotional-versiaikung tur ventil offinen
	6.3 Int-Zeit zu	7.5	I. Integrationszen iur venui Schilesen
	6.4 Int-Zeit auf	2.7	I: IntegrationSzelt für Wentil offnen
	6.5 Der-Zeit zu	0.0	D: vomaitzeit für Ventil schließen
	6.6 Der-Zeit auf	0.0	D: vornaltzeit für Ventil offnen
	6.7 Stellzeit zu	0.35	
	6.8 Stellzeit au	0.35	Stellzeit für Ventil offnen
	6.9 Totzone	0.1	Zulassige i otzone für Regelalifferenz
	6.10 Feineinstel		reineinstellung des Regiers, für Anwendungen mit Booster

QG EVE0105 TM-(de)

<u>7 P</u> neumatikausg		Direkt Ansteuerung das IP-Modul zum Testen der Pneumatik
8 Sollwert 8.1 12.5-%-Schr. 8.2 1-%-Schritte 8.3 0,1-%-Schritte 8.4 PST starten		Manuelle Vorgabe der Ventilstellung zur Vorgabe von Sollwertsprüngen Sollwert-Vorgabe in 12,5% Schritten mittels UP oder DOWN Sollwert-Vorgabe in 1% Schritten mittels UP oder DOWN Sollwert-Vorgabe in 0,1% Schritten mittels UP oder DOWN Starten Partial Stroke Test
9 Werkstatt 9.1 Werkseinst. 9.2 Kalib. 4 mA 9.3 Kalib. 20 mA 9.4 Kalib45° 9.5 Kalib. +45° 9.6 Grundeinst 1 9.7 Grundeinst 2 9.8 Setze Online 9.9 Menüsprache 9.9 Menüsprache 9.9.1 English 9.9.2 Deutsch 9.9.3 Français 9.10 LCD Orient 9.10.1 Normal 9.10.2 Gedreht 10 Busadresse - Profibus PA 10.1 Adresse LSB 10.2 Adresse MSB	•	Rücksetzen der Konfiguration auf Einstellung 'ab Werk', danach Zustand AUSSER BETRIEB Eingangsstrom auf 4 mA kalibrieren Eingangsstrom auf 20 mA kalibrieren Positionsmesswert auf -45° kalibrieren Rücksetzen der Konfiguration und Kalibrierungen (!) auf Einstellung 'ab Werk' für einfachwirkenden Ausgang -> danach Zustand AUSSER BETRIEB Rücksetzen der Konfiguration und Kalibrierungen (!) auf Einstellung 'ab Werk' für doppeltwirkenden Ausgang -> danach Zustand AUSSER BETRIEB Stellungsregler Online Setzen Standard Standard Vorselektierte / Frei wählbare Menüsprache Normale Ausrichtung der LCD-Anzeige Gedrehte Ausrichtung der LCD-Anzeige Stellungs. Bereich von Dez. 0 / Hex 00 bis Dez. 15 / Hex 0F Bereich von Dez. 0 / Hex 00 bis Dez. 112 / Hex 70
10.3 Adresse 10 FOUNDATION Fieldbus H1 10.1 Simulation Gesperrt Freigegeben 10.2 Profil Link Master Basisgerät 10.3 Adresse	126 ✓ ✓ 248	Anzeige der Busadresse von Dez. 1127 (Hex 007F) <i>Nur bei FF.</i> Simulate (Simulation) sperren Simulate (Simulation) freigeben Link Master aktiv Link Master de-aktiviert Bus-Adresse; verstellbar mittels Tasten Up oder Down

Invensys Systems, Inc. 38 Neponset Avenue Foxboro, MA 02035 United States of America

schneider-electric.com

Life Is On **Foxboro**...

Global Customer Support Toll free: 1-866-746-6477 Global: 1-508-549-2424 Website: http://www.schneider-electric.com Copyright 2010-2017 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.

Invensys, Foxboro, and I/A Series are trademarks of Invensys Limited, its subsidiaries, and affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

DOKT 534 024 057 i00 FW18 FD-QG-PO-010-DE

SRD991 Version "Top Mounted" pour petite vanne avec positionneur intelligent pour HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus H1 ou sans communication

Cette notice est une aide pour une mise en service rapide. Pour des informations plus détaillées, veuillezvous reporter aux documents standards "Instructions de montage et de mise en service" et "Fiche technique" disponible sur notre site internet.

Ces instructions de montage sont spécifiques au SRD991 Top Mounting, (SRD991-xxxxxxxW) voir l'illustration ci-dessous.



Cette version du SRD991 est développée pour le montage direct sur le haut d'un petit actionneur sans arcade - solution pour actionneur avec une couse jusqu'à 50 mm. Au lieu du potentiomètre rotatif, nous utilisons un potentiomètre linéaire qui permet la recopie de la position de l'actionneur.





IMPLANTATION

La chambre supérieure de l'actionneur ne doit pas être pressurisée en raison de la mise en place à cet emplacement du potentiomètre linéaire de mesure.



1. MONTAGE - Sélectionner le kit d'adaptation (diamètre et longueur) selon votre application. Vous référez à la PSS TI EVE0105 TM pour plus d'information sur le palpeur (diamètre et la longueur), ainsi que la combinaison avec différentes brides de montage.



MONTAGE - Préparation de l'élément de mesure

Au bout de l'axe du positionneur, doit être vissé le palpeur. Attention au montage: Vous ne devez pas (1) plier, tordre ou tirer sur l'axe et (2) ne pas poussez plus que les 50 mm / 2 " autorisé. Le potentiomètre sera endommagé si vous ne suivez pas ces règles.

MONTAGE du palpeur

Pour monter le palpeur sur le bout de l'axe, tenir fermement le bout de l'axe avec une pince **A** (éviter toute torsion ou rotation de l'axe). Appliquer une laque de blocage sur la vis **B** et visser sur l'axe.



Montage sur la bride d'adaptation

Visser la bride d'adaptation sur le dessus de l'actionneur pneumatique. Avec précaution insérer l'élément de mesure dans la bride et actionneur, jusqu'à ce que le SRD991 soit en position dans la bride. Visser les 3 vis sur le côté de l'adaptateur pour fixer le SRD991 en position.

2. CONNEXION

Vérifier avant le montage des raccords et presses étoupes que les raccordements correspondent, cela peut endommager le boîtier. La lettre "G" sur le boîtier indique un raccordement en G1/4" (sinon NPT).

Terre

Connecter le câble terre à la vis#1 ou vis #2 (dans le compartiment de connexion électrique).

CONNEXIONS PNEUMATIQUES

Alimentation: de 1.4 à 6 bar (en respectant la pression de travail maximum du servomoteur) air propre, déshuilé, sans poussière ni eau, selon ISO 8573-1 taille de particule solide classe 2, contenu d'huile classe 3 !

Simple effet, S = Alimentation, Y = Sortie pneumatique



3. RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Les recommandations de sécurité du document EX EVE0001 ainsi que les recommandations de la PSS EVE0105 et de la MI EVE0105 doivent être observées !



3.1.1 SRD991-xD (sans communication) SRD991-xH (HART)

11+12-	
	Entrée analogique 4 - 20 mA
	1

3.1.3 SRD991-xP (PROFIBUS PA) SRD991-xQ (FIELDBUS FF)

1	1	1	2	
				Raccordement au bus selon IEC 1158-2 Tension d'alimentation DC 9 à 32 V *

3.2 Option Board Bornier B

- 3.2.1 Deux entrées binaires (SRD991-xxB) Entrées binaires avec alimentation interne pour raccordement sur capteurs ou contact (contacts fermés pour un fonctionnement normal!)
- 3.2.2 Recopie de position 4-20 mA + alarme (SRD991-xxF) Sortie analogique 4 à 20 mA et sortie binaire

Technique deux fils. Configuration selon DIN 19234

3.2.3 Deux entrées/sorties binaires (SRD991-xxE) Technique deux fils. Configuration selon DIN 19234



* Pour les circuits de sécurité intrinsèque se référer au certificat / Etiquette concernant les tensions d'utilisation maximum, etc

4. MISE EN SERVICE (au moyen des boutons poussoirs et de l'écran LCD)

Après le montage sur le servomoteur, les raccordements pneumatiques et électriques faits, procéder comme ci dessous. Toute la configuration peut être réalisée au travers des touches locales et de l'écran LCD.

ATTENTION

Pour éviter tout risque de blessure et dégâts dû á des mouvements brusques durant la mise en service: Ne jamais mettre, à aucun moment, vos doigts ou tout autre objet dans la vanne ou dans le pièces en mouvement du servomoteur et du mécanisme de transmission de la position. Ne jamais toucher la partie postérieure du positionneur.

EN SERVICE:

En fonctionnement (déjà configuré) l'écran indique par exemple ceci:

87.5 % Position vanne

Variable du process

Pour entrer dans la configuration appuyer sur (M) et le menu principal apparaît.

CONFIGURATION avec les boutons poussoirs et l'écran LCD

Quand le SRD n'a pas été configuré préalablement, apparaît automatiquement le menu principal á la mise sous tension:*)

Menu principal

- 1 Montage
- 2 Autostart
- 3 Sens d'action

(En mode configuration, l'élément de menu sélectionné est mis en surbrillance.) Dans le menu 1 doit être sélectionné le type de montage: Après avoir appuyé sur **(UP+DOWN)**, l'écran du SRD affiche ceci.



sauvegarder

Choisissez le type de montage avec les touches **(UP)** ou **(DOWN)**. Pour le top mounting (montage en tête) choisir "Pot linéaire":

		,
1 N	lonta	age
1.3	Rot	anti-hor
1.4	Rot	horaire
1.5	Pot	linéaire

Appuyé sur **(UP+DOWN)** simultanément pour sauvegarder. Le SRD revient au niveau de la sélection des menus:

Me	nu principal
1	Montage
2	Autostart
3	Sens d'action

Pour le menu suivant (= menu 2, AUTOSTART) appuyer 1 fois sur **(UP)**.

_		
Menu principal		
1	Montage	
2	Autostart	
3	Sens d'action	

Appuyé sur **(UP+DOWN)** simultanément pour entrer le menu pour choisissez l'Autostart:

(Suite sur la page suivante...)

*) À la livraison la langue utilisée par l'écran LCD est l'anglais. Le Français peut être sélectionné à condition d'avoir un appareil où le Français est prévu ou téléchargé. Pour ceci aller dans le menu 9.8.2 et effectuer le changement de langue.

No.1. 1100

Plusieurs Autostart sont disponibles. Choisissez avec les touches (UP) ou (DOWN).

> Uniquement les butées mécaniques sont déterminées
> Autostart normal recommandé pour les applications standards.
> Comportement rapide (petit overshoot possible).
> Comportement légèrement amortis pour éviter tout overshoot.
> Comportement très rapide avec petit overshoot.

Appuyé sur **(UP+DOWN)** simultanément pour confirmer et lancer l'Autostart désiré. La fonction Autostart est composée d'étapes successives qui sont visualisées à chaque fois sur l'écran LCD.

Autostart terminé, le SRD est automatiquement EN SERVICE:



5. DÉPANNAGE (pour plus d'information voir MI EVE0105 E)

Autostart err 1	
Description du message	Solution
Alimentation d'air trop faible	Vérifier l'alimentation d'air
Le levier (servomoteur linéaire) est monté dans le	Vérifier le montage du levier ; le méplat
mauvais sens. Le potentiomètre est en dehors de	doit être en face de la flèche du positionneur
sa plage de lecture de ± 47°	
L'adaptateur (servomoteur rotatif) est monté dans	Vérifier le montage
le mauvais sens (R et L ont été inversés)	
Les sorties pneumatiques vers le servomoteur	Vérifier les connexions pneumatiques,
sont bouchées ou ne sont pas étanches, en cas de	
montage direct le bouchon au dos du positionneur	
n'est pas retiré.	
Les butées mécaniques sont indéterminables	Vérifier le montage / la pression d'air d'alimentation
	/ la gamme de ressort du servomoteur
En cas d'utilisation d'un booster ou spool valve,	Retirer le booster. Changer de version pour un
Paramètre de régulation indéterminable car le	positionneur sans spool valve
débit d'air est trop important	
Paramètre de régulation indéterminable	Utiliser un booster.
car la capacité d'air est trop grande	
Installation de mauvais paramètres de régulation	Reset de la configuration avec Menu 9.1

Optionboard err	
Description du message	Solution
La configuration de l'option board est mauvaise	Vérifier la fixation de l'option board
(par exemple option board ajoutée a posteriori)	Confirmer l'ajout ou la substitution de l'option
	board en appuyant contemporainement
	(UP)+(DOWN)
Mauvaise connexion	Les connexions aux bornes ont été inversées
	Vérifier les raccordements
	Vérifier la fixation de l'option board
option board défectueuse	Changer l'option board

Ctri diff error	
Description du message	Solution
Problèmes liés au servomoteur comme par ex.	Vérifier le servomoteur et la vanne
les frottements	
L'alimentation d'air est insuffisante	Vérifier l'alimentation d'air/le filtre détendeur
Paramètres de régulation erronés, par ex. un gain	Vérifier les paramètres de régulation et les
trop faible	composants pneumatiques
Module IP ou amplificateur défectueux	Vérifier et changer la pièce si nécessaire

ARBORESCENCE DES MENUS POUR LE SRD991 / SRD960

Menu principal		
	Config sortie	Description
	d'usine	06.17
1 Montage		
1.1 Act.L.gauche	\checkmark	Montage direct ou á gauche de l'arcade sur un servomoteur linéaire
1.2 Act.L.droite		Montage à droite de l'arcade sur un servomoteur linéaire
1 3 Rot anti-hor		Montage sur servomoteur rotatif qui tourne dans le sens anti-horaire
		Montage sur servomoteur rotatif qui tourne dans le sens horaire
1.4 Rot Horaire		Pour la version Ton Mounting (seulement pour SRD001)
1.5 Pot infeatre		Tour la version rop mounting (seulement pour STD331)
2 Autostart		
<u>2.1</u> Butée méca.		Uniquement butee mecanique
2.2 Normal		Autostart standard recommande pour les applications standards
2 3 Ontimisé		Autostart avec réponse optimisée. Comportement rapide (petit
2.5 0 putilise		overshoot possible)
2.4 Amortis		Autostart avec réponse optimisée. Comportement légèrement
2.4 Amortus		amortis pour éviter tout overshoot
		Autostart avec réponse optimisée. Comportement très rapide avec
2.5 Agressif		petit overshoot
3 Sens d'action		
3.1 3KD	1	La vanne s'ouvre avec le signal qui va de 0 à 100%
3.1.1 Direct	v	La vanne souvre avec le signal qui va de 0 à 100%
<u>3.1.2</u> Inverse		La varirie se leffile avec le signal qui va de 0 a 100%
<u>3.2 R</u> ecopie		
<u>3.2.1</u> Direct	✓	Augmentation du courant lors de l'ouverture de la vanne
<u>3.2.</u> 2 Inverse		Diminution du courant lors de l'ouverture de la vanne
<u>3.3</u> Accessoires		
3.3.1 Rien	\checkmark	Pas de booster monté
3.3.2 Booster		Booster monté
4 Courbe carac		
4 1 Linéaire	\checkmark	Courbe caractéristique linéaire
4.2 Egg] %		Courbe caractéristique égal poucentage 1:50
		Courbe carac, inverse égal pourcentage 1:50 (ouverture rapide)
4.5 IIIV. egal //		Courbe caractéristique spécifique définie via communication
4.4 Specifique		Course caracteristique specifique definite via communication
		Manu nan diananible legelement neur leg versions LED des
		verientes EE et Drefibus DA
5 Limite/alarme	7	Variantes FF et Prolibus PA
<u>5.1</u> Limite basse	0 %	Limite de fermeture (la vanne n'ira pas en dessous de cette valeur)
<u>5.2</u> Cutoff 0%	1 %	Etancheite a la fermeture (sous cette valeur la vanne se ferme)
<u>5.3</u> Cutoff 100%	100 %	Etanchéité à l'ouverture (au dessus de cette valeur la vanne s'ouvre)
5.4 ·Limite haute	100 %	Limite d'ouverture (la vanne n'ira pas au dessus de cette valeur)
5.5 Split r.0%	4 mA	Valeur de courant pour le 0%
<u>5.6</u> Split r.100%	20 mA	Valeur de courant pour le 100%
5.7 Alarme basse	-10 %	Valeur en dessous de laquelle une alarme sera donnée
5.8 Alarme haute	110 %	Valeur au dessus de laquelle une alarme sera donnée
5.9 Vanne 0%	4 mA	Nouvelle valeur de course pour le point 0%
5.10 Vanne 100%	20 mA	Nouvelle valeur de course pour le point 100%
	_0 11/1	Réglage fin de la lecture du potentiomètre en fonction du montage
5.11 Vanne corr.		mécanique du positionneur
E 12 Course	v ^e / 20	Valeur de course en mm ou en degrés
5.12 Course	x / 20mm	Configuration dos unitás do températuro et de pression en SI
5.13 Unités	SI	Comiguration des diffices de temperature et de pression en Si
		(Systeme internationale) ou unites Anglosaxone US
<u>6 Paramètres</u>		
6.1 P Gain ferme	15	Paramètre de gain à la fermeture
6.2 P Gain ouvre	2	Paramètre de gain à l'ouverture
6.3 I fermeture	7.5	Paramètre d'amortissement à la fermeture
6.4 l ouverture	2.7	Paramètre d'amortissement à l'ouverture
6.5 D fermeture	0.0	D: Paramètre dérivée à la fermeture
6.6.D. ouverture	0.0	D: Paramètre dérivée à l'ouverture
6.7 Potard forma	0.0	Paramètre de retard à la fermeture
	0.55	Paramètre de retard à l'ouverture
	0.35	Paramètre de hande morto
6.9 Bande morte	0.1	Páglago fin du contrôlo punc la basator
<u>6.10</u> Réglage fin		regiage in du controle avec le pooster

QG EVE0105 TM-(fr)

7 Sortie pneu.		Pilotage direct du convertisseur IP (de 0 à 100% de la pression d'air)
8 Consigne manu		Consigne manuelle local (pour forcer une valeur d'ouverture)
8 1 Pas de 12 5%		Saut de 12.5% à chaque pression sur Up ou Down
8 2 Pas de 1%		Saut de 1% à chaque pression sur Up ou Down
8 3 Pas de 0 1%		Saut de 0.1% à chaque pression sur Up ou Down
8 4 Jancer PST		Démarrage Partial Stroke Test
9 Usine		
9.1 Reset Config		Reset de l'appareil et retour à la configuration sortie d'usine
9.2 Calib. 4 mA		Calibrage de la lecture de 4mA
9.3 Calib. 20 mA		Calibrage de la lecture de 20mA
9.4 Calib. –45°		Calibrage de la lecture de la position -45°
9.5 Calib. +45°		Calibrage de la lecture de la position +45°
9.6 Reset+1effet		Reset de l'appareil et forcage de l'appareil en simple effet
9.7 Reset+2effet		Reset de l'appareil et forcage de l'appareil en double effet
		Forcer le mode Online (en fonctionnement). Réserver à la
9.8 Forc. Online		maintenance.
9.9 Choix Langue		
9.9.1 English	\checkmark	Standard
9.9.2 Deutsch		Standard
9.9.3 Francais		Langue sélectionnée á la commande ou téléchargée ultérieurement
9.10 Sens écrLCD		
9.10.1 Normal	\checkmark	Sens d'écriture normal sur l'écran
9.10.2 Tête-bêche		Ecran retourné (tête-bêche)
10 Adresse bus - Profibus PA		Profibus PA seulement.
10.1 Adresse LSB		Champ de Dec. 0 / Hex 00 jusqu'à Dec. 15 / Hex 0F
10.2 Adresse MSB		Champ de Dec. 0 / Hex 00 jusqu'à Dec. 112 / Hex 70
10.3 Adresse	126	Visualisation de l'adresse de Dec. 1127 (Hex 007F)
10 FOUNDATION Fieldbus H1		FF seulement.
10.1 Simulation		
Verouillé	\checkmark	Simulation impossible
Possible		Simulation possible
10.2 Profil		
Link Master		Link Master actif
Basic field dev	\checkmark	Link Master désactivé
10.3 Adresse	248	Adresse Bus, changement avec les boutons Up ou Down
		- · ·

Invensys Systems, Inc. 38 Neponset Avenue Foxboro, MA 02035 United States of America

Global Customer Support



Life Is On Foxboro

FoxboroToll free: 1-866-746-6477Global: 1-508-549-2424Website:by Schneider Electrichttp://www.schneider-electric.com

Copyright 2010-2017 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.

Invensys, Foxboro, and I/A Series are trademarks of Invensys Limited, its subsidiaries, and affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

DOKT 534 024 075 i00 FW18 FD-QG-PO-010-FR

SRD991		QG EVE0105 TM0-(int)
Error Messages:	(for more error messages see the Master Instruction at our Website)	
LEDs	Description of message / LCD text	Remedy
<u>M 1 2 3 4</u> 3/4 1/4 -	Ill loop current	
Message 4: Input current outside of operating range	Check nameplate (INPUT) for correct version Message appears at : Analog or HART: input current under approx. 3.8 mA or above approx. 22 mA Fieldbus or FoxGom: input current under approx. 9 mA or above approx. 12 mA	check supply voltage (Analogue) or Bus voltage (Fieldbus), exchange SRD if necessary

M 1 2 3	4		
3/4 1/4 - 1/4	-	Pot problem	
Message 5:		Position sensor input recognizes error	check 3-pole plug at electronic board
Position sensor			check cable to sensor
			check sensor (Potentiometer: 5k +20% -0%)
		Position not within permissible rotation angle range. Lower deviation of the original 0% and exceeding of the original 100%, which have been determined by Autostart.	Check feedback lever mounting (flat area points to arrow on housing)
		During Autostart a change of the direction of mo- vement was found	Acknowledge via key (${oldsymbol {arsigma}}$) , then o.k.
			Check further possible reasons: valve seat worn-out; spindle lock out-of-line; carrier unit on spindle lock is damaged (for determination of valve position).
M 1 2 3	4		

3⁄4 1⁄4 1⁄4 1⁄4 -	No supply press	
Message 7: Detection: Air supply / spring closes: w > 2 %, but position < 1 %		check air supply pressure lead cable separated
pneumatic error	spring opens: w < 98 %, but position > 99 % without spring: no actuator change in direction of position signal	possibly poor control parameters are set pneumatic parts blocked

3⁄4	-	-	-	1⁄4	Autostart err 1	
Message 8: Air supply too low					Air supply too low	Check air supply
AUTOSTART defective			Feedback lever (linear actuator) or Coupling (rotary actuator) incorrectly linked. Potentiometer moves out of operating range of $\pm 47\%$ of 0° position	Check mounting. Flat area points to arrow on housing		
					Coupling (rotary actuator) incorrectly linked (R and L interchanged)	Check mounting
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Pneumatic output to actuator closed or untight/ When direct mounting onto FlowTop or FlowPak, the screw plug y1-d is not removed.	Check pneumatic connections		
			Mechanical stops not determinable	Check spring movement of actuator / check air supply / Check mounting		
			When using a booster or spool valve, no control parameters can be determined, since air capacity is too high.	Device version is not suitable for this actuator; se- lect version with smaller air capacity or remove booster.		
			Control parameter too high since air capacity is too high (in general, oscillation in valve movement)	Use a booster or the version with spool valve. Re- duce control parameter propgain (Menu 6.1 and 6.2)		
			Possibly incomprehensible configuration data	Reset configuration, see Menu 9.1		

M 1 2 3 4				
3/4 1/4 1/4	Autostart err 2			
Message 9: AUTOSTART defective	Configuration to single-acting instead of double-acting actuator	Initialize factory calibration for double-acting in Menu 9.7		
M 1 2 3 4				
34 14 14 - 14 Ctrl diff error				
Message 11:	Actuator problems (high friction or blocked)	Check actuator		
Remaining control	Insufficient air supply	Check air supply / air filter		
deviation	Insufficient parametes for position controls, for example, amplification too small	Check control paramter, check pneumatic components		
	IP module or pneumatic amplifier defect	Check in Menu 7; replace if necessary		

Diagnosis without LED or LCD inform:

Fault	Possible cause	Solution
Positioner not operational using	No input signal at 11, 12	Connect input signal
key pads	Local operation blocked (write protection)	Remove blockage via communication
	No automatic power up (Reset)	Reset SRD with keys
	A key got jammed	Release cover screws, check menu functions, retighten cover
	Failure in the positioner	send device to manufacturer
Autostart not completed (> 45 min)	Actuator volume too large	stop Autostart and carry out extended Autostart, see chapter 8.3, Menü 2 or apply booster
	Failure in the positioner, otherwise Message 8, 9	carry out Autostart again, see chapter. 8.1 and 8.3, Menu 2 carry out Reset configuration
		send device to manufacturer
	Autostart remains stagnant for a longer time (>10 min) in step 1 or 2 (LED 1 or 2 lights up), otherwise message 8	Feedback lever (at stroke actuator) incorrectly mounted. Verify installation of feedback lever, see chapt. 4; flat part points to arrow on housing
		Coupling piece (at rotary actuator) incorrectly turned (R and L mixed up): Verify direction of rotation, see chapt. 4; flat part points to arrow on housing
	Autostart remains stagnant for a longer time (>10 min) in step 3 (LCD: shows"Control params") (LED: #3 lights up)	At large volume actuators the Autostart can possibly remain stagnant for a longer time (>10 min) in step 3, prior to continuing in step 4
Actuator does not react to a change in	No Autostart performed.	Perform Autostart.
the input signal	Positioner is not IN OPERATION	Switch positioner IN OPERATION, see chap. 8.2 resp. Autostart or via Configurator
	Setpoint source is configured wrong	Correct configuration via configurator
Actuator does not attain the closed	Autostart not carried out	carry out Autostart
or opened position	Supply pressure too low	check supply air pressure
	Travel limit is set Message 12, 13	check settings, see chapter 8.3, Menu 5
	Angle position linearization, positioner action or characteristic curve is set incorrectly (e.g. 'Custom', but values are missing)	check settings, see chapter 8.3, Menus 1, 3, 4
Unstable behaviour, position control circuit oscillates	Autostart incomplete, therefore, control parameters not suitable	carry out complete Autostart, see chapter 8.3, Menu 2
	Small actuator volume but high air capacity	increase damping at pneumatic output, see chapter 8.3, Menu 8
	Friction on valve packing too great	loosen packing gland slightly or replace
	IP module or Pneumatic amplifier defective	change module, see page 47
Actuator reacts too sluggish	air capacity insufficient	attach booster
	damping set too high	reduce damping at pneumatic output, see chapter 8.3, Menu 8
	positioning time T63 set too high	reduce positioning time, see chapter 8.3, Menu 6
No communication possible	Input voltage too low	Eliminate voltage drop
	Faulty protocol, communicator and device type do not match	Check configuration of devices
	Wrong elektronics unit	change device

Invensys Systems, Inc. 38 Neponset Avenue Foxboro, MA 02035 United States of America

schneider-electric.com



FoxboroGlobal Customer SupportToll free: 1-866-746-6477Global: 1-508-549-2424Website:Website:http://www.schneider-electric.com

Copyright 2010-2017 Invensys Systems, Inc. All rights reserved.

Invensys, Foxboro, and I/A Series are trademarks of Invensys Limited, its subsidiaries, and affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

DOKT 534 024 084 i00 FW18 FD-QG-PO-010-EN-DE-FR